

I

Gentile Signora, Egregio Signore,
ci congratuliamo con Lei per la sua nuova macchina per caffè.
Con questo acquisto Lei ha scelto una macchina per caffè
espresso d'avanguardia, costruita secondo i più avanzati principi
della tecnica moderna; una macchina che non soltanto è in grado
di offrirLe una perfetta sintesi di efficienza e funzionalità ma mette
a Sua disposizione tutti gli strumenti per darLe la "sicurezza di
lavorare meglio".
Il consiglio di dedicare un poco di tempo alla lettura di questo
libretto di istruzioni per l'uso nasce dal desiderio di aiutarLa a
prendere confidenza con la Sua nuova macchina; desiderio che
siamo certi Lei condividerà pienamente.
Le auguriamo buon lavoro.

GB

Dear Customer,
We congratulate with you for your new coffee machine.
With this purchase you've chosen an up to date machine, built
after the most advanced principles of modern technology, a
unit, which gives you not only a perfect synthesis of efficiency
and functionality, but puts also at your disposal everything you
need for a good working.
The advice we give you of spending a bit of your time in reading
this manual comes from our desire of helping you in reaching
a good knowledge of your new machine.
We're sure of finding you of the same advice.
With our best wishes of a good work.

F

Cher Client,
Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouvelle machine
à café.
Avec cet achat vous avez choisi une machine à café moderne,
construite selon les principes les plus avancés de la technique
d'aujourd'hui, une machine qui vous offre une parfaite synthèse
d'efficacité et de fonctionnalité et qui met à votre disposition tout
ce dont vous avez besoin pour obtenir un bon travail.
Le conseil que nous vous donnons de consacrer un peu de
votre temps à la lecture de cette brochure vient du désir que
nous avons de vous aider à atteindre une bonne connaissance
de votre nouvelle machine.
Nous sommes certains que vous serez du même avis. Avec nos
meilleurs souhaits de bon travail.

D

Sehr geehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen zur Ihrer neuen Maschine und heißen sie
in unserem Kundenkreis willkommen. Mit diesem Gerät haben
Sie eine Maschine ausgewählt, die nach den letzten technischen
Entwicklungen auf diesem Sektor gebaut wurde: eine Maschine
die mehr als die perfekte Synthese zwischen Leistungsfähigkeit
und Funktionalität anbietet: nämlich die Gewissheit, ein
betriebsicheres, seinen Aufgaben gewachsenes Gerät zu
besitzen.
Wir empfehlen Ihnen dieses Handbuch zum Studium, wissend,
dass Sie damit Ihre Kenntnisse über Ihre neue Maschine
vertiefen können.
Wir verbleiben mit unseren besten Wünschen für ein gutes
Arbeiten mit Ihrem neuen Gerät.

E

Estimado Cliente,
nos felicitamos con Usted para su nueva máquina para café.
Con esta compra Usted ha escogido una máquina para café a
la vanguardia, construida según los principios mas adelantados
de la técnica moderna; una máquina que no sólo le ofrece una
perfecta eficiencia y funcionalidad, mas también le da todo lo
que Usted necesita para alcanzar la garantía de un buen trabajo.
Le aconsejamos de poner un poco de su atención en la lectura
de este manual, consejo que nos viene del deseo de ayudarle a
lograr un buen conocimiento de su nueva máquina.
Estamos seguros que Usted tiene la misma opinión.
Con un deseo particular de buen trabajo.

P

Exm^a. Senhora, Exm^o. Senhor,
Felicitemo-nos e a si pela sua nova máquina para café.
Com deste aquisição escolheu uma máquina para café de
vanguarda, construída segundo os mais avançados princípios
da técnica moderna, uma máquina que está não somente em
condições de lhe oferecer uma síntese perfeita de eficiência e
funcionalidade, mas põe à sua disposição todos os instrumentos
para dar-lhe a "segurança de trabalhar melhor".
O conselho de dedicar um pouco de tempo à leitura deste livreto
de uso e manutenção nasce do desejo de o ajudar a tomar
familiaridade com a sua nova máquina; desejo que estamos
certos partilhará plenamente.
Desejamos-lhe bom trabalho.

M32 Bistrò dt1



M32 Bistrò dt2



I Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale, prima di utilizzare o manipolare in qualsiasi modo la macchina, in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso della stessa.

La macchina per caffè è prevista unicamente per la preparazione di caffè espresso e bevande calde mediante acqua calda o a vapore e per il preriscaldamento delle tazzine.

Ogni utilizzazione diversa da quella sopra descritta è impropria e può essere fonte di pericolo per persone e macchina.

Il produttore non assume responsabilità alcuna in caso di danni risultanti da un uso improprio della macchina per caffè.

F Lire attentivement les informations contenues dans ce manuel avant que vous n'utilisiez et que vous ne manipulez la machine à café de manière erronée. En effet, ces informations vous fourniront d'importantes indications concernant la sécurité d'utilisation de votre machine à café.

La machine à café n'est apte qu'à la préparation de cafés espresso et de boissons chaudes, en n'utilisant que de l'eau chaude ou de la vapeur, ou encore, pour chauffer vos tasses.

Toute opération différente de celles qui sont indiquées ci-dessus ne peut être effectuée car elle pourrait être la source de dangers pour les personnes et pour la machine même.

Le producteur ne s'assume aucune responsabilité dans le cas de dommages provenant d'une utilisation incorrecte de la machine à café.

E Leer cuidadosamente las advertencias contenidas en el presente manual antes de utilizar o manejar de cualquier forma la máquina, ya que proporcionan importantes indicaciones sobre la seguridad de manejo de la misma.

La máquina para café sólo está prevista para la preparación de café expreso y bebidas calientes mediante agua caliente o por vapor, así como para el calentamiento de las tascas.

Cualquier utilización diferente de la anteriormente descrita es impropia y puede ser fuente de peligro para las personas y la máquina.

El fabricante no se asume ninguna responsabilidad en el caso de daños causados por un empleo impropio de la máquina para café.

GB Read the instructions in this manual carefully before using or handling the machine in any way. The instructions provide important information regarding the safety precautions to be followed.

The coffee machine is to be used solely for preparing espresso coffee and hot drinks made with hot water or steam and for heating cups.

Improper use of the machine for operations other than the above can constitute a safety risk to persons and to the equipment.

The producer disclaims all liability in case of damage due to improper use of the coffee machine.

D Bevor Sie die Maschine einschalten oder gebrauchen, sollten Sie die vorliegende Bedienungsanleitung genau durchlesen, da sie wichtige Angaben zum sicheren Einsatz der Maschine enthält. Die Maschine darf ausschließlich zur Zubereitung von Espresso-Kaffee und von mit heißem Wasser und Dampf zubereiteten Getränken sowie zum Vorwärmen von Kaffeetassen eingesetzt werden.

Alle anderen Arten des Einsatzes gelten als unsachgemäß und beinhalten die Gefahr der Verletzung oder der Beschädigung der Maschine.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die auf einen unsachgemäßen Einsatz der Kaffeemaschine zurückzuführen wären.


P Ler atentamente as advertências contidas no presente manual, antes de utilizar a máquina ou de a manusear, visto fornecerem indicações importantes relativas à segurança de utilização da mesma.

A máquina de café destina-se unicamente à preparação de café expreso e bebidas quentes com água quente ou vapor e para o aquecimento prévio das chávenas.

Qualquer utilização diferente das acima descritas é imprópria, podendo tornar-se fonte de perigo para as pessoas e a máquina.

O construtor não assume nenhuma responsabilidade perante danos decorrentes de um uso impróprio da máquina de café.

M32 Bistrò dt1



Legenda - Legend - Legende - Legende - Leyenda - Legenda

I LEGENDA

| | |
|----|------------------------------------|
| 1 | Pulsantiera comandi |
| 2 | Cappuccinatore |
| 3 | Manometro caldaia |
| 4 | Interruttore generale |
| 5 | Tubo (lancia) acqua calda |
| 6 | Tubo (lancia) vapore orientabile |
| 7 | Portafiltro |
| 8 | Serbatoio |
| 9 | Pulsante erogazione latte |
| 10 | Pulsante erogazione cappuccino |
| 11 | Spia livello serbatoio |
| 12 | Spia livello caldaia |
| 13 | Pulsante erogazione 1 caffè corto |
| 14 | Pulsante erogazione 1 caffè lungo |
| 15 | Pulsante erogazione 2 caffè corti |
| 16 | Pulsante erogazione 2 caffè lunghi |
| 17 | Spia macchina in temperatura |
| 18 | Spia macchina accesa |
| 19 | Pulsante erogazione acqua calda |
| 20 | Pulsante erogazione vapore |
| 21 | Pulsante START-STOP |
| 22 | Pulsante programmazione |
| 26 | Bacinella |
| 30 | Display |

GB LEGEND

| | |
|----|--|
| 1 | Control panel |
| 2 | Cappuccino system |
| 3 | Boiler pressure gauge |
| 4 | Main ON/OFF switch |
| 5 | Hot water pipe |
| 6 | Swivel steam jet pipe |
| 7 | Filter holder |
| 8 | Tank |
| 9 | Milk dispensing push button |
| 10 | Cappuccino dispensing push button |
| 11 | Tank level indicator light |
| 12 | Boiler level indicator light |
| 13 | Dispensing push button - 1 short coffee |
| 14 | Dispensing push button - 1 long coffee |
| 15 | Dispensing push button - 2 long coffees |
| 16 | Dispensing push button - 2 short coffees |
| 17 | Machine at working temperature indicator light |
| 18 | Machine ON indicator light |
| 19 | Hot water dispensing push button |
| 20 | Steam dispensing push button |
| 21 | START-STOP push button |
| 22 | Programming push button |
| 26 | Pan |
| 30 | Display |

F LEGENDE

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Touche de commandes |
| 2 | "Cappuccinateur" |
| 3 | Manomètre chaudière |
| 4 | Interrupteur général |
| 5 | Tube (lance) d'eau chaude |
| 6 | Tube (lance) de la vapeur orientable |
| 7 | Porte-filtres |
| 8 | Réservoir |
| 9 | Touche de débit du lait |
| 10 | Touche de débit du cappuccino |
| 11 | Témoin lumineux réservoir |
| 12 | Témoin lumineux chaudière |
| 13 | Touche débit 1 café court |
| 14 | Touche débit 1 café long |
| 15 | Touche débit 2 café court |
| 16 | Touche débit 2 café long |
| 17 | Témoin lumineux machine à température |
| 18 | Témoin lumineux machine allumée |
| 19 | Touche débit d'eau chaude |
| 20 | Touche de débit de la vapeur |
| 21 | Touche START-STOP |
| 22 | Touche de programmation |
| 26 | Bassin |
| 30 | Display |

D LEGENDE

| | |
|----|--|
| 1 | Tastatur zur Bedienung der Maschine |
| 2 | Rohr zur Cappuccino-Zubereitung |
| 3 | Druckmesser Heizkessel |
| 4 | Hauptschalter |
| 5 | Rohr zur Heißwasserabgabe |
| 6 | Rohr zur Wasserdampfabgabe, ausrichtbar |
| 7 | Filterhalter |
| 8 | Tank |
| 9 | Taste Milchabgabe |
| 10 | Taste Cappuccino-Abgabe |
| 11 | Kontrolleuchte Wasserstand im Tank |
| 12 | Kontrolleuchte Wasserstand in Heizkessel |
| 13 | Taste Abgabe 1 Espressokaffee |
| 14 | Taste Abgabe 1 normaler Kaffee |
| 15 | Taste Abgabe 2 Espressokaffees |
| 16 | Taste Abgabe 2 normale Kaffees |
| 17 | Kontrolleuchte 'Maschine unter Temperatur' |
| 18 | Kontrolleuchte 'Maschine eingeschaltet' |
| 19 | Taste Heißwasserabgabe |
| 20 | Taste Wasserdampfabgabe |
| 21 | Taste START-STOPP |
| 22 | Taste Programmierung |
| 26 | Wanne |
| 30 | Display |


E LEYENDA

| | |
|----|---|
| 1 | Panel de mandos |
| 2 | Capuchinador |
| 3 | Manómetro caldera |
| 4 | Interruptor general |
| 5 | Tubo (lanza) agua caliente |
| 6 | Tubo (lanza) vapor orientable |
| 7 | Portafiltro |
| 8 | Depósito |
| 9 | Botón erogación leche |
| 10 | Botón erogación capuchino |
| 11 | Indicador nivel depósito |
| 12 | Indicador nivel caldera |
| 13 | Botón erogación 1 café fuerte |
| 14 | Botón erogación 1 café suave |
| 15 | Botón erogación 2 cafés fuertes |
| 16 | Botón erogación 2 cafés suaves |
| 17 | Indicador luminoso máquina en temperatura |
| 18 | Indicador luminoso máquina encendida |
| 19 | Botón erogación agua caliente |
| 20 | Botón erogación vapor |
| 21 | Botón START-STOP |
| 22 | Botón programación |
| 26 | Cubeta |
| 30 | Display |

P LEGENDA

| | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Quadro de comandos |
| 2 | Preparador de garoto (cappuccino) |
| 3 | Manómetro caldeira |
| 4 | Interruptor geral |
| 5 | Tubo (esguicho) água quente |
| 6 | Tubo (esguicho) vapor orientável |
| 7 | Porta-filtro |
| 8 | Reservatório |
| 9 | Botão de erogação leite |
| 10 | Botão de erogação garoto (cappuccino) |
| 11 | Lâmpada piloto reservatório |
| 12 | Lâmpada piloto caldeira |
| 13 | Botão de erogação 1 café curto |
| 14 | Botão de erogação 1 café longo |
| 15 | Botão de erogação 2 cafés curtos |
| 16 | Botão de erogação 2 cafés longos |
| 17 | Lâmpada piloto máquina em temperatura |
| 18 | Lâmpada piloto máquina acesa |
| 19 | Botão de erogação água quente |
| 20 | Botão de erogação vapor |
| 21 | Botão START-STOP |
| 22 | Botão de programação |
| 26 | Tabuleiro |
| 30 | Display |

M32 Bistrò dt2



Legenda - Legend - Legende - Legende - Leyenda - Legenda

I LEGENDA

| | |
|----|------------------------------------|
| 1 | Pulsantiera comandi |
| 2 | Cappuccinatore |
| 3 | Manometro caldaia |
| 4 | Interruttore generale |
| 5 | Tubo (lancia) acqua calda |
| 6 | Tubo (lancia) vapore orientabile |
| 7 | Portafiltra |
| 9 | Pulsante erogazione latte |
| 10 | Pulsante erogazione cappuccino |
| 12 | Spia livello caldaia |
| 13 | Pulsante erogazione 1 caffè corto |
| 14 | Pulsante erogazione 1 caffè lungo |
| 15 | Pulsante erogazione 2 caffè corti |
| 16 | Pulsante erogazione 2 caffè lunghi |
| 18 | Spia macchina accesa |
| 19 | Pulsante erogazione acqua calda |
| 21 | Pulsante START-STOP |
| 22 | Pulsante programmazione |
| 23 | Pulsante STOP acqua calda |
| 24 | Manopola regolazione vapore |
| 25 | Manopola erogazione cappuccino |
| 26 | Bacinella |
| 27 | Manopola accensione gas |
| 28 | Finestrella controllo fiamma |
| 30 | Display |

GB LEGEND

| | |
|----|--|
| 1 | Control panel |
| 2 | Cappuccino system |
| 3 | Boiler pressure gauge |
| 4 | Main ON/OFF switch |
| 5 | Hot water pipe |
| 6 | Swivel steam jet pipe |
| 7 | Filter holder |
| 9 | Milk dispensing push button |
| 10 | Cappuccino dispensing push button |
| 12 | Boiler level indicator light |
| 13 | Dispensing push button - 1 short coffee |
| 14 | Dispensing push button - 1 long coffee |
| 15 | Dispensing push button - 2 long coffees |
| 16 | Dispensing push button - 2 short coffees |
| 18 | Machine ON indicator light |
| 19 | Hot water dispensing push button |
| 21 | START-STOP push button |
| 22 | Programming push button |
| 23 | Hot water STOP push button |
| 24 | Steam setting knob |
| 25 | Cappuccino dispensing knob |
| 26 | Pan |
| 27 | Gas lighter knob |
| 28 | Flame observation window |
| 30 | Display |

F LEGENDE

| | |
|----|---|
| 1 | Touche de commandes |
| 2 | "Cappuccinateur" |
| 3 | Manomètre chaudière |
| 4 | Interrupteur général |
| 5 | Tube (lance) d'eau chaude |
| 6 | Tube (lance) de la vapeur orientable |
| 7 | Porte-filtres |
| 9 | Touche de débit du lait |
| 10 | Touche de débit du cappuccino |
| 12 | Témoin lumineux chaudière |
| 13 | Touche débit 1 café court |
| 14 | Touche débit 1 café long |
| 15 | Touche débit 2 café court |
| 16 | Touche débit 2 café long |
| 18 | Témoin lumineux machine allumée |
| 19 | Touche débit d'eau chaude |
| 21 | Touche START-STOP |
| 22 | Touche de programmation |
| 23 | Touche STOP d'eau chaude |
| 24 | Bouton de réglage de la vapeur |
| 25 | Bouton de débit du cappuccino |
| 26 | Bassin |
| 27 | Bouton d'allumage du gaz |
| 28 | Petite fenêtre de contrôle de la flamme |
| 30 | Display |

D LEGENDE

| | |
|----|--|
| 1 | Tastatur zur Bedienung der Maschine |
| 2 | Rohr zur Cappuccino-Zubereitung |
| 3 | Druckmesser Heizkessel |
| 4 | Hauptschalter |
| 5 | Rohr zur Heißwasserabgabe |
| 6 | Rohr zur Wasserdampfabgabe, ausrichtbar |
| 7 | Filterhalter |
| 9 | Taste Milchabgabe |
| 10 | Taste Cappuccino-Abgabe |
| 12 | Kontrolleuchte Wasserstand in Heizkessel |
| 13 | Taste Abgabe 1 Espresso-Kaffee |
| 14 | Taste Abgabe 1 normaler Kaffee |
| 15 | Taste Abgabe 2 Espresso-Kaffees |
| 16 | Taste Abgabe 2 normale Kaffees |
| 18 | Kontrolleuchte 'Maschine eingeschaltet' |
| 19 | Taste Heißwasserabgabe |
| 21 | Taste START-STOPP |
| 22 | Taste Programmierung |
| 23 | Taste STOPP Heißwasserabgabe |
| 24 | Wasserdampfregler |
| 25 | Regler Cappuccino-Abgabe |
| 26 | Wanne |
| 27 | Gaszünder |
| 28 | Sichtfenster zur Kontrolle der Gasflamme |
| 30 | Display |

E LEYENDA

| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Panel de mandos |
| 2 | Capuchinador |
| 3 | Manómetro caldera |
| 4 | Interruptor general |
| 5 | Tubo (lanza) agua caliente |
| 6 | Tubo (lanza) vapor orientable |
| 7 | Portafiltra |
| 9 | Botón erogación leche |
| 10 | Botón erogación capuchino |
| 12 | Indicador nivel caldera |
| 13 | Botón erogación 1 café fuerte |
| 14 | Botón erogación 1 café suave |
| 15 | Botón erogación 2 cafés fuertes |
| 16 | Botón erogación 2 cafés suaves |
| 18 | Indicador luminoso máquina encendida |
| 19 | Botón erogación agua caliente |
| 21 | Botón START-STOP |
| 22 | Botón programación |
| 23 | Botón STOP agua caliente |
| 24 | Mando regulación vapor |
| 25 | Mando erogación capuchino |
| 26 | Cubeta |
| 27 | Mando encendido gas |
| 28 | Ventanilla control de la llama |
| 30 | Display |

P LEGENDA

| | |
|----|---|
| 1 | Quadro de comandos |
| 2 | Preparador de garoto (cappuccino) |
| 3 | Manómetro caldeira |
| 4 | Interruptor geral |
| 5 | Tubo (esguicho) água quente |
| 6 | Tubo (esguicho) vapor orientável |
| 7 | Porta-filtro |
| 9 | Botão de erogação do leite |
| 10 | Botão de erogação do garoto (cappuccino) |
| 12 | Lâmpada piloto da caldeira |
| 13 | Botão de erogação 1 café curto |
| 14 | Botão de erogação 1 café longo |
| 15 | Botão de erogação 2 cafés curtos |
| 16 | Botão de erogação 2 cafés longos |
| 18 | Lâmpada piloto máquina acesa |
| 19 | Botão de erogação água quente |
| 21 | Botão START-STOP |
| 22 | Botão de programação |
| 23 | Botão STOP água quente |
| 24 | Manípulo de regulação do vapor |
| 25 | Manípulo de erogação do garoto (cappuccino) |
| 26 | Tabuleiro |
| 27 | Manípulo de acendimento do gás |
| 28 | Janela de controle da chama |
| 30 | Display |

I



ATTENZIONE

L'installazione, lo smontaggio e le regolazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato.

GB



ATTENTION

Installation, disassembly and setting should be carried out by qualified technical personnel only.

F



ATTENTION

L'installation, le démontage et les réglages doivent être faits uniquement par le personnel technique qualifié et autorisé.

D



ACHTUNG!

Die Installation, die Demontage und die Einstellung des Gerätes darf nur durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte vorgenommen werden.

E



ATENCIÓN

Las operaciones de instalación, desmontaje y regulación tienen que ser realizadas por personal técnico capacitado.

P



ATENÇÃO

A instalação, a desmontagem e as regulações terão de ser executadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado.

Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.
2. Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
3. Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica e idrica.
4. La macchina per caffè espresso deve essere appoggiata su una superficie piana e stabile, ad una distanza minima di 20 mm dalle pareti e dalla superficie d'appoggio. Deve avere i collegamenti di alimentazione (energia elettrica, gas ed acqua) e lo scarico dell'acqua dotato di sifone nelle immediate vicinanze; inoltre occorre prevedere una superficie di appoggio per gli accessori (macinadosatore, ecc.).
5. Per salvaguardare le caratteristiche di funzionalità e di sicurezza, si raccomanda di non lasciare la macchina per caffè espresso esposta ad agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo).

6. Non installare in locali (cucine) in cui sia prevista la pulizia mediante getti d'acqua.
7. La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. E' necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di personale professionalmente qualificato. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.
8. In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di portata in valore di corrente, marcato sull'adattatore semplice e sulle prolunghe, e quello di massima potenza marcato sull'adattatore multiplo.
9. Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.
10. Se la macchina viene immagazzinata in locali in cui la temperatura può scendere sotto il punto di congelamento, vuotare in ogni caso la caldaia e le tubazioni di circolazione acqua.

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Read the instructions contained in this booklet carefully, as they provide important information on safe installation, use and maintenance. Keep this booklet in a safe place for future consultation as required.
2. After removing the packing make sure the machine is complete. Packing items (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc.) should not be left within the reach of children, as they could be dangerous.
3. Before connecting the machine, make sure the available electricity and water supplies correspond to the specifications on the data plate.
4. The espresso coffee machine should be placed on a stable flat surface with the bodywork at a minimum distance of 20 mm from the supporting surface. The (electricity, gas and water) supply connections and a water outlet fitted with a siphon should be close to the machine. A support surface should also be available for accessories (grinder/doser, etc.).
5. To ensure correct operation and safety, the coffee machine should not be exposed to outdoor weather conditions (rain, sun, ice).

6. Do not install in rooms (kitchens) cleaned using water jets.
7. The electrical safety of this machine is guaranteed only if it is correctly connected to an effective earthing installation as required by the safety regulations in force. This essential safety requirement should be checked and, if there are any doubts, a complete check of the installation should be carried out by qualified personnel. The maker cannot be held responsible for any damage caused by failure to earth the machine.
8. Generally speaking, the use of adapters, multiple sockets and/or extension leads is not recommended. If the use of such devices is unavoidable, only single or multiple adapters and extension leads complying with current safety rules should be used, taking care however not to exceed the limits for electrical current indicated on the single adapter and the extension leads, and the maximum power limits indicated on the multiple adapter.
9. To avoid dangerous overheating, the supply cable should be completely unwound.
10. If the machine is stored on premises where the temperature may drop below freezing point, always empty the boiler and the water circulation pipes.

F INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

1. Lire attentivement les indications contenues dans ce livret d'instructions car elles vous fourniront d'importantes informations concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien de votre machine à café. Conservez soigneusement ce livret pour tout autre consultation.
2. Après avoir déballé votre machine à café, assurez-vous de son intégrité. Les éléments composants l'emballage (sachets en plastique, polystyrol, clous, etc...) ne doivent pas être à la portée des enfants car ils sont la source de grands dangers.
3. Avant de connecter la machine, vérifiez que les informations relatives à la plaque correspondent bien à celles qui sont relatives au réseau de distribution électrique et hydrique.
4. La machine pour café espresso doit être placée sur une surface plate et stable. Elle doit avoir les connexions d'alimentation (énergie électrique, gaz et eau) ainsi que le déchargement de l'eau, doté de siphon à un endroit très proche; en outre, vous devrez prévoir un plan d'appui pour les accessoires de la machine (meule pour doseur, etc...).
5. Pour sauvegarder les caractéristiques de bon fonctionnement et de sécurité de votre machine à café espresso, il est recommandé de ne pas l'exposer à des agents atmosphériques tels que la pluie, le soleil, le gel, etc...

6. Ne pas installer votre machine à café dans des pièces (sur une cuisinière par exemple) où l'on prévoit un nettoyage par jets d'eau.
7. La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que lorsque votre machine à café est connectée correctement à une installation efficace de mise à terre comme prévu par les normes de sécurité électriques actuellement en vigueur. Il est nécessaire de contrôler ce détail fondamental de sécurité et, au cas où vous auriez des doutes, faites-le contrôler par le personnel professionnellement qualifié en la matière. Le constructeur ne peut en aucun cas être considéré responsable d'éventuels dommages causés par le manque de mise à terre de l'installation.
8. En général, on recommande l'utilisation d'adaptateurs, de prises multiples et/ou de prolonges. Si leur utilisation s'avère fondamentale, il vous sera nécessaire de n'utiliser que des adaptateurs simples ou multiples à prolonges, qui soient conformes aux normes de sécurité; faites attention à ne pas dépasser la limite de portée en valeur de courant (information indiquée sur l'adaptateur simple et sur les prolonges), ainsi que celui de puissance maximale indiqué sur l'adaptateur multiple.
9. Pour éviter tout surchauffement dangereux, il est recommandé de dérouler entièrement le câble d'alimentation de votre machine à café.
10. Si l'appareil devait être mis dans des pièces où la température pourrait descendre sous un degré de congélation, vider de toute manière la chaudière ainsi que les conduites de circulation de l'eau.

Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

D

ANGABEN ZUR INSTALLATION

1. Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen genau durch, da sie wichtige Angaben zur sicheren Installation sowie zur Bedienung und Wartung der Maschine enthalten. Bewahren Sie diese Anleitungen zur späteren Einsichtnahme sorgfältig auf.
2. Nehmen Sie die Maschine aus der Verpackung, und kontrollieren Sie die Vollständigkeit aller zum Gerät gehörenden Teile. Die Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Styropor-Schaumstoff, Nägel, usw.) dürfen nicht in der Reichweite von Kindern gelassen werden, da sie potentielle Gefahrenquellen darstellen.
3. Vergewissern Sie sich vor Einschaltung der Maschine, daß die auf dem Typenschild aufgeführten Kenndaten der Maschine mit den Werten Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
4. Stellen Sie die espressokaffeemaschine auf eine stabile und ebene Fläche. Vergewissern Sie sich, daß in unmittelbarer Nähe der Aufstellungsfläche die verschiedenen Anschlüsse zur Versorgung der Maschine (Strom, Gas und Wasser) sowie ein Abfluß mit Syphon vorhanden sind und daß eine weitere Fläche zur Ablage der Zubehörteile (Mahl-/Dosiereinheit, usw.) vorhanden ist.
5. Um eine einwandfreie Funktion und den sicheren Betrieb der Maschine zu gewährleisten, darf die espressokaffeemaschine keinen kritischen Umgebungsbedingungen (Regen, starke Sonneneinstrahlung, Frost) ausgesetzt werden.

6. Stellen Sie die Maschine nicht in Räumen auf (Küche), in denen eine Reinigung mittels Wasserstrahl vorgesehen ist.
7. Zum vorschriftsmäßigen elektrischen Anschluß muß die espressokaffeemaschine wie durch die einschlägigen Vorschriften zur elektrischen Sicherheit verlangt an ein mit Erdleiter versehenes Netz angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich von der spezifischen Gegebenheit dieser wichtigen Betriebsbedingung, und lassen Sie Ihre elektrische Anlage im Falle von Zweifeln durch einen Fachmann kontrollieren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf einen nicht vorschriftsmäßigen elektrischen Anschluß der Maschine zurückzuführen wären.
8. Von einem Einsatz von Adaptern, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln wird abgeraten. Sollte dieser Einsatz dennoch unumgänglich sein, so darf die Maschine nur mit Adaptern, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln angeschlossen werden, die den einschlägigen Bestimmungen zur elektrischen Sicherheit entsprechen. Achten Sie dabei jedoch darauf, den Grenzwert des Stromdurchgangs nicht zu überschreiten, der auf dem jeweils verwendeten Adapter, der Mehrfachsteckdose oder dem Verlängerungskabel angegeben ist.
9. Um eine gefährliche Überhitzung auszuschließen, wird eindringlich geraten, das Netzkabel der Maschine in seiner gesamten Länge abzuwickeln.
10. Sollte die Maschine in Räumen gelagert werden, in denen Frostgefahr gegeben ist, so müssen in jedem Falle sowohl der Wassertank als auch die Leitungen des Wasserkreises geleert werden.

E

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Leer detenidamente las advertencias expuestas en el presente manual ya que suministran importantes indicaciones sobre la seguridad para la instalación, el uso y el mantenimiento. Conservar con cuidado este manual para cualquier otra consulta.
2. Después de haber quitado el embalaje, comprobar la integridad del aparato. Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno celular, clavos, etc.) no se tienen que dejar al alcance de los niños ya que podrían ser fuentes de peligro.
3. Antes de conectar el aparato comprobar que los datos de la placa correspondan con los de la red de distribución eléctrica e hídrica.
4. La máquina para café expreso se tiene que apoyar sobre una superficie plana y estable, a una distancia mínima de 20 mm de las paredes y de la superficie de apoyo. Tiene que tener las conexiones de alimentación (energía eléctrica, gas y agua) y el desagüe del agua equipado con un sifón cerca, además hay que prever una superficie de apoyo para los accesorios (molinillo-dosificador, etc.).
5. Para salvaguardar las características de funcionalidad y de seguridad, se aconseja no dejar la máquina de café expuesta a la acción de los agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo).

6. No instalar en locales (cocinas) en los que se prevea la limpieza mediante chorros de agua.
7. La seguridad eléctrica de este aparato está asegurada solamente cuando el mismo está conectado correctamente a una eficaz instalación de puesta a tierra como está previsto por las normas vigentes de seguridad eléctrica. Es necesario comprobar este fundamental requisito de seguridad y, en el caso de duda, solicitar un control detallado de la instalación por parte de personal profesionalmente capacitado. El constructor no se puede considerar responsable de eventuales daños causados por la falta de puesta a tierra de la instalación.
8. En general no se aconseja el uso de adaptadores, enchufes múltiples y/o cables de extensión. En el caso de que su uso sea indispensable es necesario utilizar solamente adaptadores sencillos o múltiples y cables de extensión conformes a las vigentes normas de seguridad, teniendo cuidado en no superar el límite de capacidad del valor de corriente indicado en el adaptador sencillo o en los cables de extensión, así como el de máxima potencia marcado en el adaptador.
9. Para evitar calentamientos peligrosos, se aconseja extender completamente el cable de alimentación.
10. Si la máquina se almacena en locales en los que la temperatura puede descender por debajo del punto de congelación, vaciar en cualquier caso la caldera y los tubos de circulación del agua.

P

INDICAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

1. Ler atentamente as advertências contidas no presente manual antes de utilizar o aparelho ou de o manusear, visto fornecerem indicações importantes relativas à segurança de instalação, utilização e manutenção do mesmo. Conservar devidamente este livrete de modo a que o mesmo possa ser consultado.
2. Após ter tirado a embalagem, verificar a integridade do aparelho. Os elementos da embalagem (sacos de plástico, polistírol, pregos, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, por serem fontes potenciais de perigo.
3. Antes de ligar o aparelho verificar que os dados da placa correspondam aos da rede de distribuição eléctrica e hídrica.
4. A máquina de café expresso deve ser apoiada sobre uma superfície plana e estável e a uma distância de 20 mm das paredes e da superfície de apoio. As ligações de alimentação (energia eléctrica, gás e água) e a descarga da água dotada de sifão deverão ficar muito próximas; é necessário ainda prever uma superfície de apoio para os acessórios (moinho-doseador, etc.).
5. Para proteger as características de funcionalidade e de segurança, recomenda-se não deixar a máquina de café expresso exposta aos agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo).

6. Não instalar em locais (cozinha) em que a limpeza seja realizada mediante jactos de água.
7. A segurança eléctrica deste aparelho é assegurada apenas quando o mesmo estiver ligado de modo correcto a uma instalação de terra eficaz, de acordo com as normas de segurança eléctrica em vigor. É necessário verificar este requisito de segurança fundamental e, perante dúvidas, solicitar um controle cuidadoso do equipamento por parte de pessoal profissionalmente qualificado. O construtor não é responsável por eventuais danos causados pela falta de instalação à terra do equipamento.
8. Desaconselha-se em geral o emprego de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou extensões. Caso se torne necessário a sua utilização, é necessário utilizar apenas adaptadores simples ou múltiplos e extensões de acordo com as normas de segurança em vigor, prestando porém atenção para não ultrapassar o limite de caudal respeitante o valor de corrente, marcado no adaptador simples e nas extensões e o de potência máxima marcado no adaptador múltiplo.
9. Para evitar excessos de aquecimento perigosos, recomenda-se manter o cabo de alimentação esticado em todo o seu comprimento.
10. Se a máquina for armazenada em locais em que a temperatura possa baixar para além do ponto de congelação, esvaziar a caldeira e os tubos de circulação da água.

Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação


Dati tecnici **Vedere la targa dati della macchina**
 Technical data **See the machine's nameplate**
 Données techniques **Voir la plaque signalétique de la machine**
 Technische Daten **Siehe Datenschild der Maschine**
 Datos técnicos **Ver la placa con los datos de la máquina**
 Datos técnicos **Ver a placa das características da máquina**

RUMOROSITA' **L'apparecchio non supera i 70 dB.**
 NOISE **The equipment does not exceed 70dB.**
 BRUIT **L'appareil ne dépasse pas 70 dB.**
 GERÄUSCH **Das Gerät überschreitet 70 dB nicht.**
 RUIDOSIDAD **El aparato no supera los 70 dB.**
 RUIDO **O aparelho não ultrapassa os 70 dB.**


TIPO:

CALDAIA
 CAPACITÀ:
 PRESSIONE:
 GAS: CATEGORIA
 PRESSIONE:

PORTATA TERMICA BRUCIATORE:
 ANNO FABBRICAZ:
 NUM. FABBRICA:



ADDOLCITORE
 SOFTENER
 ADOUCISSEUR
 ENTHÄRTER
 ADULCORADOR
 ADOÇADOR



INTERRUTTORE :

Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm
 Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

SWITCH :

Omnipolar switch with 3 mm contact opening
 30 mA dispersion-current protection

INTERRUPTEUR:

Omnipolaire, avec distance d'ouverture des contacts égale à 3 mm.
 Protection contre la dispersion de courant ayant une valeur égale à 30 mA.

SCHALTER:

Allpoliger Schalter mit Kontaktöffnungsweite von 3 mm
 Fehlerstromschutz für 30 mA

INTERRUPTOR:

Omnipolar con distancia de apertura contactos 3 mm
 Protección contra corriente de dispersion con valor de 30 mA

INTERRUPTOR:


Omnipolar com uma distância de abertura dos contatos de 3 mm.
 Protecção da corrente de dispersão com valor igual a 30 mA

- IMPIANTO CLIENTE
- CONNECTIONS WHICH MUST BE PREPARED BY THE CUSTOMER
- BRANCHEMENTS, QUI DOIVENT ÊTRE PRÉPARÉS PAR LE CLIENT
- VOM KUNDEN ZU ERSTELLENDEN ANSCHLÜSSE
- CONEXIONES, QUE DEBEN SER PREPARADAS POR EL CLIENTE
- CONEXÕES QUE DEVEM SER PREPARADAS PELO CLIENTE

MESSA A TERRA **OBBLIGATORIA**
 GROUNDING **COMPULSORY**
 MISE A TERRE **OBLIGATOIRE**
 ERDUNG **VORGESCHRIEBEN**
 PUESTA A TIERRA **OBLIGATORIA**
 INSTALAÇÃO DE TERRA **OBRIGATORIA**



Ø 3/8 GAS




PRESSIONE MAX. RETE
 WATER MAINS MAX. PRESSURE
 PRESSION MAX. EAU DE VILLE
 MAX. DRUCK DER WASSERLEITUNG
 PRESION MAX. RED
 PRESSÃO MAX. REDE

6 bar

(per pressioni più alte installare un riduttore di pressione)
 (for pressure beyond this value, install a pressure reducer)
 (pour pression plus haute installer un détendeur)
 (bei höheren Druckwerten Druckreduzierer erforderlich)
 (para presiones más altas instalar un reductor de presión)
 (para pressões mais elevadas instalar um redutor de pressão)

SCARICO A PAVIMENTO
 DRAIN
 VIDANGE DU LOCAL
 BODENABFLUSS
 DESCARGA
 DESCARGA

Min. Ø 50 mm.



Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I COLLEGAMENTI IDRAULICI

Posizionare l'apparecchio in perfetto piano orizzontale agendo sui piedini, indi fissarli.

Eeguire i collegamenti idraulici come indicato in figura.

Installare il sifone dello scarico dell'acqua in maniera ben accessibile, in modo da facilitarne la periodica pulizia.

Ricordarsi di interporre nelle giunzioni tra tubi e raccordi le relative guarnizioni.

N. B. : Nel caso la pressione di rete possa salire oltre 6 bar, prima dell'addolcitore installare un riduttore di pressione tarato a 2 + 3 bar.

GB HYDRAULIC CONNECTION


Place the machine on a perfectly levelled surface, adjusting and then fixing the feet in place.

Make the hydraulic connections as per Figure.

Install the drain siphon in the water-drain line so that it is easily accessible and will thus facilitate periodic cleaning.

Remember to put the relevant washer in the junctions between the tubes and the connectors.

N. B. : If the main pressure could rise above 6 bar, install a pressure reducer calibrated at 2 + 3 bar before the softener.



F CONNECTION HYDRAULIQUE

Positionner l'appareil parfaitement horizontal en agissant sur les pieds.

Faire les connexions hydrauliques comme indiqué dans la fig.

Installer le siphon de vidange de l'eau de façon bien accessible, afin de faciliter son nettoyage périodique.

Se rappeler d'interposer dans les jonctions entre tuyaux et raccords les joints relatifs.

N. B. : Dans les cas où la pression de réseau puisse monter à plus de 6 bar installer, avant de l'adoucisseur, un réducteur de pression taré à 2 + 3 bar.

D WASSERANSCHLÜSSE

Die Maschine muß vollkommen waagrecht stehen (zu diesem Zweck sind die entsprechenden verstellbaren FüÙe zu verwenden); dann sind die FüÙe mit den Sperrmüttern zu sichern.

Die Wasseranschlüsse sind nach Abbildung herzustellen.

Den Wasserablauf-Siphon an zugänglicher Stelle anbringen, damit dieser unschwer regelmässig gereinigt werden kann.

Es ist daran zu erinnern, daß Dichtungen zwischen Rohre und entsprechende Anschluß-stücke zu fügen sind.

ANMERKUNG: Falls der Netzwasserdruck über 6 bar steigen könnte, ist vor dem Enthärter ein auf 2 bis 3 bar tarierter Druckreduzierer zu installieren.

E CONEXIONES HIDRAULICAS

Posicionar el aparato en un perfecto plano horizontal, obrando sobre los piés, luego fijarlos.

Efectuar las conexiones hidráulicas según lo indicado en la figura.

Instalar el sifón de la salida del agua de manera bien accesible, de manera tal que la limpieza periódica sea fácil.

Acordarse de interponer las relativas ensambladuras en los empalmes que unen los tubos a las conexiones.

N. B. : Si la presión de la red hidrica pudiese subir a más de 6 bar, instalar antes del aduador un reductor de presión, calibrado a 2 + 3 bar.

P LIGAÇÕES HIDRÁULICAS

Colocar o aparelho em perfeita posição horizontal regulando mediante os pés e depois fixá-los.


Proceder às ligações hidráulicas tal como ilustrado na figura.

Instalar o sifão para descarga de água de modo bem acessível, a fim de facilitar uma limpeza periódica.

Não esquecer de interpor nas ligações entre os tubos e os acessórios as respectivas juntas.

N. B. : No caso em que a pressão de rede possa subir além de 6 bar, antes do adoçador instalar um reductor de pressão tarado a 2 + 3 bar.

**MESSA IN FUNZIONE INIZIALE - FIRST START UP
MISE EN MARCHÉ INITIALE - ERST-INBETRIEBNAHME
PUESTA EN MARCHA INICIAL - PÔR EM FUNCIONAMENTO INICIAL**



**I INSTALLAZIONE
(solo per modelli dt1)**

Prima di mettere in funzione la macchina, sollevare il coperchio e riempire il serbatoio con acqua fredda.

**GB INSTALLATION
(only for models dt1)**

Before using the machine, lift lid and fill tank with cold water.

**F INSTALLATION
(seulement pour modèles dt1)**

Avant d'allumer la machine, soulever le couvercle et remplir le réservoir d'eau froide.

**D INSTALLATION
(ausschl. für modelle dt1)**

Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme der Maschine, den Deckel abnehmen und den Wasser behälter mit Kaltwasser anfüllen.

**E INSTALACIÓN
(solo para modelos dt1)**

Antes de poner en funcionamiento la máquina, alzar la tapa y llenar el depósito con agua fría.

**P INSTALAÇÃO
(apenas para modelos dt1)**

Antes de pôr a máquina a funcionar, levantar a tampa e encher o depósito com água fria.

Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I COLLEGAMENTO ELETTRICO

Ricordiamo che il Costruttore non risponde dei danni provocati da un non corretto collegamento elettrico. Ricordiamo inoltre la responsabilità dell'installatore nel caso di danni.

Controllare inoltre:

- il tipo di collegamento indicato sulla etichetta posta sul cavo di alimentazione
- la tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targa dati posta sul coperchio scatola.

F BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Rappelons que le Fabricant ne répond pas des dommages provoqués par un mauvais branchement électrique. Rappelons en outre la responsabilité de l'installateur en cas de dégâts.

Contrôler également:

- le type de branchement indiqué sur l'étiquette apposée sur le câble d'alimentation.
- la tension doit correspondre à celle qui est indiquée sur la plaquette de données apposée sur le couvercle de la boîte.

E CONEXION ELECTRICA

Hacemos presente que el Constructor no responde de los daños causados por una instalación eléctrica defectuosa. Recordamos además la responsabilidad del instalador, en el caso de que se verificasen daños. Además hay que controlar:

- el tipo de conexión indicado en la etiqueta situada en el cable de alimentación.
- la tensión tiene que corresponder a la indicada en la placa con los datos situada sobre la tapa del contenidor.

GB ELECTRIC CONNECTION

Remember that the Manufacturer is not responsible for damages due to incorrect electrical connections and, furthermore, that the installer is responsible in case of damage.

Besides the above, check:

- the type of connection indicated on the label found on the power cable.
- that the voltage corresponds to that indicated on the nameplate data found on the box cover.

D STROMANSCHLUSS

Wir weisen erneut darauf hin, daß die der Hersteller keinerlei Haftung für Schäden übernimmt, die durch eine unsachgemäße Elektroanlage verursacht werden. Wir erinnern außerdem an die Haftbarkeit des Installateurs für eventuell entstehende Schäden.

Ferner folgendes kontrollieren:

- die am Stromkabel angegebene Anschlußart
- ob die Netzspannung mit den Angaben des Typenschildes übereinstimmt, das auf dem Gehäusedeckel des Geräts angebracht ist.

P LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Lembramos que o Constructor não se responsabiliza por danos causados por uma incorreta instalação eléctrica. Lembramos ainda que o instalador pode ser responsável por eventuais danos.


Controlar também:

- o tipo de ligação indicado na etiqueta colada no cabo eléctrico de alimentação.
- a tensão deve corresponder àquela indicada na placa com os dados técnicos situada na tampa da caixa.

I COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

Questo collegamento previsto da alcune norme, ha la funzione di evitare le differenze di livello di potenziale elettrico, tra le masse delle apparecchiature installate nello stesso locale. Questo apparecchio è predisposto con un morsetto posto sotto il basamento per il collegamento di un conduttore esterno equipotenziale.

Terminata l'installazione è **NECESSARIO** eseguire questo tipo di collegamento con un conduttore avente una sezione nominale in conformità con le norme vigenti.



GB POTENTIAL-EQUALIZING CONNECTION

This connection, which is the one called for by several norms, avoids electrical potential differences building up between any equipment that may be installed in the same room. There is a terminal clip on the under side of the base of the machine to which an external potential-equalizing wire should be connected.

This connection is **ABSOLUTELY NECESSARY** and must be made right after the machine is installed.

Use a wire whose cross-sectional area conforms to the existing norms.

F CONNEXION EQUIPOTENTIELLE

Ce raccordement, prévu par certaines normes, permet d'éviter les différences de niveau de potentiel électrique entre les masses des appareils installés dans une même pièce. Cet appareil poss de sous sa base d'une borne servant pour la connexion d'un conducteur externe équipotentiel.


Une fois terminée l'installation, il est **NECESSAIRE** d'effectuer ce type de connexion avec un conducteur ayant une section nominale conforme aux normes en vigueur.

Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

D STROMANSCHLUSS MIT POTENTIALAUSGLEICH

Dieses Gerät ist unter dem Untergestell mit einer Anschlußklemme versehen, die mit einem externen Stromausgleichsleiter zu verbinden ist. Nach der Installation **MUSS** der Stromanschluß wie folgt vorgenommen werden:

Einen Leiter verwenden, dessen Nennquerschnitt den einschlägigen Unfallschutzbestimmungen entspricht.



E CONEXION EQUIPOTENCIAL

Este aparato está preajustado con un borne ubicado debajo de la base para la conexión de un conductor externo equipotencial. Una vez terminada la instalación es **NECESARIO** efectuar este tipo de conexión con un conductor con una sección nominal conforme con las normas vigentes.

P LIGAÇÃO EQÚIPOTENCIAL

Este aparelho está equipado com um borne, colocado sob a sua base, para a ligação a um condutor externo equipotencial. Uma vez terminada a instalação é **NECESSÁRIO** efectuar este tipo de ligação com um condutor com uma secção nominal em conformidade com as normas vigentes.


I CAMBIO DELLA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DEL TRASFORMATORE

La macchina è predisposta in fabbrica per la tensione di alimentazione indicata sulla targa dati, se la tensione di rete fosse diversa è necessario cambiare i collegamenti come indicato in figura.

GB CHANGING THE VOLTAGE OF THE TRANSFORMER

The machine is factory-made for the voltage indicated on the nameplate data. If the voltage is different the connections must be changed. See figure.

ATTENTION: In U.S.A. "N" is **NOT NEUTRAL** wire but phase wire




F CHANGEMENT DE LA TENSION D'ALIMENTATION DU TRANSFORMATEUR

La machine est prédisposée en usine pour la tension d'alimentation indiquée sur la plaquette des données, si la tension d'alimentation est différente il est nécessaire de changer les branchements.

D ÄNDERUNG DER TRANSFORMATOR-SPEISESPANNUNG

Das Gerät ist im Werk auf den Speisespannungswert eingestellt worden, der auf dem Typenschild angegeben ist. Sollte das Stromnetz einen anderen Spannungswert aufweisen müssen die Anschlüsse.




E CAMBIO DE TENSION DE ALIMENTACION DEL TRANSFORMADOR

La máquina ya está predispuesta desde su salida de la fábrica para la tensión de alimentación indicada en la placa datos, en el caso de que la tensión de la red fuese diferente es necesario cambiar las conexiones.

P MUDANÇA DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO TRANSFORMADOR

A máquina encontra-se foi preparada na fábrica para a tensão de alimentação indicada na placa com os dados técnicos. No caso em que a tensão de alimentação seja diversa é necessário proceder à mudança das ligações.



Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I COLLEGAMENTO DEL GAS (solo per modelli dt2 con + GAS)

Tenendo presente i regolamenti locali, il collegamento alla tubazione del gas può essere fatto sia con tubo rigido che con tubo flessibile vedi figura.

Per l'installazione con tubo flessibile:

- In dotazione vengono forniti 2 raccordi portagomma per favorire il montaggio di tubi, rispondenti alle normative di sicurezza, con diverse dimensioni, in funzione del tipo di gas utilizzato.

- Bloccare il tubo sui raccordi portagomma con fascette rispondenti alle normative di sicurezza.

Una volta effettuato il collegamento, verificare e individuare le eventuali fughe con soluzione saponosa ed eliminarle; rammentiamo le responsabilità dell'installatore nel caso di imperfetto funzionamento dell'impianto.

GB GAS CONNECTION (only for models dt2 with + GAS)

Keeping local regulations in mind, the connection to gas tubing can be done with either a rigid tube or a flexible tube, see Figure.

For installation with flexible tube:

- Two hose-adaptor connectors, with differing dimensions according to the type of gas used, are supplied for the installation of the tube. The connectors conform to safety norms.

- Block the tube on the hose-adaptor connectors with clamps that conform to the safety norms. Once the connection is made, check for possible gas leaks with a soapy solution and eliminate them.

We remind you that any improper functioning of the installation is the responsibility of the installer.

F BRANCHEMENT DU GAZ (seulement pour modèles dt2 avec + GAS)

Dans le respect des réglementations locales, le branchement aux conduites de gaz peut se faire aussi bien avec un tuyau rigide qu'avec un tuyau flexible (voir figure).

Pour l'installation avec un tuyau flexible:

- 2 raccords porte-caoutchouc sont livrés en dotation pour faciliter le montage de tuyaux, répondant aux normes de sécurité, avec différentes dimensions, en fonction du type de gaz utilisé.

- Bloquer le tuyau sur les raccords porte-caoutchouc avec des colliers aux normes de sécurité. Une fois le branchement effectué, vérifier et déceler les fuites éventuelles avec une solution savonneuse, et les éliminer; nous rappelons la responsabilité de l'installateur en cas de fonctionnement imparfait de l'installation.

D GASANSCHLUSS (ausschl. für modelle dt2 + GAS)

Je nach örtlich geltenden Bestimmungen kann für den Anschluß an die Gasleitung sowohl ein Rohr als auch ein Schlauch verwendet werden (siehe Abbildung).

- Unter den mitgelieferten Extrateilen befinden sich 2 Schlauchhalterungsanschlüsse zur leichteren Anbringung der Schläuche, die den Sicherheitsbestimmungen entsprechen und in zwei verschiedenen Größen ausgeführt sind (auszuwählen je nach gegebener Gasart).

- Den Schlauch an den Schlauchhalterungsanschlüssen mit Schlauchschellen sichern, die den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Nach Erstellung des Gasanschlusses die Leitungen mit Hilfe einer Seifenlösung auf Austritte überprüfen und gegebenenfalls beseitigen. Wir erinnern, daß für eine unsachgemäße Funktionstüchtigkeit der Anlage der Installateur haftbar gemacht wird.

E CONEXION DEL GAS (solo para modelos dt2 con + GAS)

Tomado en consideración los reglamentos locales, la conexión con la tubería del gas se puede efectuar sea con un tubo rígido, que con un tubo flexible, ver figura.

Para la instalación con tubo flexible:

- En dotación se suministran dos empalmes portagoma que favorecen la instalación de las tuberías, conformes a las normativas de seguridad, con diferentes dimensiones, en función del tipo de gas utilizado.

- Bloquear el tubo sobre los empalmes portagoma con sbrazaderas conformes a las normativas de seguridad. Una vez que se haya efectuado la conexión, verificar e individuar eventuales fugas con solución jabonosa y eliminarlas; nos permitimo recordar la responsabilidad del instalador en el caso de funcionamiento defectuoso de la instalación.


P LIGAÇÃO DO GÁS (apenas para modelos dt2 con + GAS)

Respeitando as normas internacionais de segurança, a ligação do gás pode ser feita quer com tubo rígido quer com tubo flexível (ver figura).

No caso de instalação com tubo flexível:

- Em dotação são fornecidos 2 ligações para borracha a fim de favorecer a montagem de tubos, as quais correspondem às normas de segurança com diversas dimensões, em função do tipo de gas utilizado.

- Fixar o tubo nas ligações de borracha usando braçadeiras com parafuso correspondentes às normas de segurança. Uma vez que a ligação foi efectuada, verificar e controlar eventuais fugas de gás mediante o uso de água e sabão e eliminálas; lembramos que no caso de imperfeto funcionamento a responsabilidade é do instalador.



Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I COLLEGAMENTO DEL GAS (solo per modelli dt2 con + GAS)

Sostituzione iniettori

La macchina è predisposta per l'alimentazione con GPL (gas liquido) ossia ha l'iniettore e l'autoregolatore montato e tarato in fabbrica per tale tipo di gas. Se il gas è di tipo diverso, occorre cambiare l'iniettore "A" montato con quello adatto:

- sganciare la molletta blocca bruciatore;
- far scorrere il bruciatore dopo aver allentato la vite "B";
- sostituire l'iniettore con quello adatto (vedere tabella);
- riposizionare il tutto ricordandosi di riagganciare la molletta blocca bruciatore;
- verificare l'assenza di perdite di gas.

GB GAS CONNECTION (only for models dt2 with + GAS)

Substitute injectors

The machine is prepared for the use of GPL (liquid propane gas), that is, it has an injector and self-adjuster installed and calibrated in the factory for that type of gas. If the gas is of a different type, the injector "A" must be replaced with a suitable injector:

- disconnect the burner block spring;
- let the burner slide after having loosened screw "B";
- replace the injector with the suitable one. See table;
- reposition the parts, remembering to reconnect the burner block spring;
- check the absence of gas leaks.

F BRANCHEMENT DU GAZ (seulement pour modèles dt2 avec + GAS)

Remplacement injecteurs

La machine est prédisposée pour l'alimentation au GPL (gaz liquide), c'est-à-dire que l'injecteur et l'autorégulateur sont montés et tarés en usine pour ce type de gaz. Si le gaz est d'un autre type, il faut remplacer l'injecteur déjà monté par celui qui convient:


- détacher la pince qui bloque le brûleur;
- faire coulisser le brûleur après avoir dévissé la vis "B";
- remplacer l'injecteur par celui qui est adapté (voir tableau);
- repositionner le tout sans oublier de raccrocher la pince qui bloque le brûleur;
- vérifier absence de pertes.

E CONEXION DEL GAS (solo para modelos dt2 con + GAS)

Sustitucion de los inyectoros

La máquina está predispuesta para su alimentación con GPL (gas líquido), o sea tiene el inyector y el autoregulador y calibrados en fábrica para dicho tipo de gas. Si a caso el gas fuera diferente, es necesario cambiar el inyector "A" instalado, con otro idóneo:

- desenganchar la pinza que bloquea el quemador;
- hacer resbalar el quemador después de haber aflojado el tornillo "B";
- substituir el inyector con el fabricado adrede (ver prospecto);
- posicionar de nuevo todas las piezas acordándose de enganchar nuevamente le abrazadera que bloquea el quemador;
- no deben verificarse pérdidas.



D GASANSCHLUSS (ausschl. für modelle dt2 + GAS)

Ersetzung der Einspritzventile

Das Gerät ist vorbereitet für die Versorgung mit GPL-Gas (Flüssiggas), d.h. das Einspritz und das Selbstregelventil sind im Werk für diese Gasart ausgewählt und tariert worden. Sollte das Gerät mit einer anderen Gasart versorgt werden, ist das eingebaute Einspritzventil "A" mit dem jeweils erforderlichen zu ersetzen:

- Die Sperrfeder des Brenners aushaken;
- nach Lockern der Schraube "B" den Brenner wegschieben;
- das Einspritzventil mit dem geeigneten Ventil ersetzen (siehe Tabelle);
- alle Teile in ihre vorherige Position zurückbringen und auch die Sperrfeder des Brenners wieder einhaken;
- ueberpruefen Keine Austritte.

P LIGAÇÃO DO GÁS (apenas para modelos dt2 con + GAS)

Substituição dos injectores

A máquina encontra-se predisposta para funcionar com GPL (gás líquido) ou seja, tem o inyector e o auto-regulador montados e regulados na fábrica para tal tipo de gás. Se o gás é diferente é necessário mudar o inyector "A" que se encontra montado, com aquele apropriado:

- desprender a mola de bloqueagem do queimador;
- retirar o queimador depois de ter desapertado o parafuso "B";
- substituir o inyector com aquele apropriado (ver tabela);
- montar tudo de novo não se esquecendo de montar a mola de bloqueagem do queimador;
- verificar ausência de perdas.

Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I ACCENSIONE ELETTRONICA DEL GAS (solo per modelli dt2 con + GAS)

Aprire il rubinetto dell'impianto del gas.

Premere e ruotare verso sinistra la manopola del rubinetto (27) sulla posizione B mantenendola premuta per circa 30", lasciare la manopola e assicurarsi che il bruciatore rimanga acceso.

GB ELECTRONIC GAS LIGHTING (only for models dt2 with + GAS)

Open the gas tap.

Push down and turn the tap (27) counterclockwise to position "B". Hold the tap depressed for 30 seconds. Release the tap and check to see that the burner stays lit.

F ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE DU GAZ (seulement pour modèles dt2 avec + GAS)


Ouvrir le robinet de l'installation du gaz.

Appuyer sur le bouton du robinet (27), le tourner vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit sur la position B et le tenir enfoncé pendant 30 secondes environ; relâcher le bouton et contrôler que le brûleur reste allumé.

E ENCENDIDO ELECTRÓNICO DEL GAS (solo para modelos dt2 con + GAS)

Abrir el grifo de la instalación de gas.

Apretar y girar hacia la izquierda la empuñadura del grifo (27) hasta la posición B manteniéndola apretada por cerca de 30", soltar la empuñadura y controlar que el quemador permanezca encendido.



D ELEKTRONISCHES ANSCHALTEN DES GASES (ausschl. für Modelle dt2 + GAS)

Den Gashahn aufdrehen.

Den Drehknopf (27) des Hahnes drücken und nach links nach Position B drehen. Den Knopf ca. 30 Sekunden gedrückt halten, ihn dann loslassen und darauf achten, daß der Brenner anbleibt.

P LIGAÇÃO ELECTRÓNICA DO GÁS (apenas para modelos dt2 con + GÁS)

Abra a torneira da instalação do gás.

Carregue e rode para a esquerda o manípulo da torneira (27) na posição B mantendo-o carregado por uns 30 segundos, solte o manípulo e certifique-se que o queimador permaneça aceso.

Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A GAS (solo per modelli dt2 con + GAS)

Regolazione della combustione

- La fiamma si deve presentare di colore azzurro, non deve staccarsi dal bruciatore e non deve avere bordi giallognoli.
- Posizionare opportunamente la serranda aria "C".
- L'altezza della fiamma deve risultare come indicato in figura 1.

Regolazione della fiamma in esercizio

- Agire sulla vite "D".
- La taratura deve essere inferiore a quella impostata per il pressostato elettrico.

Regolazione del minimo di esercizio

- Agire sulla vite "E".
- L'altezza della fiamma deve risultare come indicato in figura 3.

F INSTALLATION DE CHAUFFAGE A GAZ (seulement pour modèles dt2 avec + GAS)

Réglage de la combustion

- La flamme doit présenter une couleur bleue claire, ne doit pas se détacher du brûleur ni avoir les bords jaunâtres.
- Bien positionner le boucheir à air "C".
- Le hauteur de la flamme doit être comme indiqué sur la figure 1.

Réglage de la flamme en fonctionnement

- Agir sur la vis "D".
- Le calibrage doit être inférieure à celui qui est imposé pour le pressostat électrique.

Réglage du minimum de fonctionnement

- Agir sur la vis "E".
- La hauteur de la flamme doit être comme indiqué sur la figure 3.

D GAS-BEHEIZUNGSANLAGE (ausschl. für modelle dt2 + GAS)

Verbrennungs-Einstellung

- Die Flamme muss hellblauer Farbe sein, sie muss direkt am Brenner anliegen und darf keine gelblichen Ränder aufweisen.
- Die Luftklappe "C" sachgerecht einstellen.
- Die Flammenhöhe muss der Angabe in Abbildung 1 entsprechen.

Einstellung der Betriebs-Flammenhöhe

- Einstellung bei Schraube "D" vornehmen.
- Die Tarierung muss niedriger als die beim elektrischen Druckschalter eingestellte sein.

Einstellung der Betriebs-Minimalflamme (Sparflamme)

- Einstellung bei Schraube "E" vornehmen.
- Die Flammenhöhe muss der Angabe in Abbildung 3 entsprechen.

E INSTALACION DE CALEFACCION DE GAS (solo para modelos dt2 con + GAS)

Regulación de la combustión

- La llama tiene que ser de color azul, no tiene que alejarse del quemador y no tiene que tener los bordes amarillentos.
- Posicionar oportunamente el cierre metálico de aire "C".
- La llama tiene que ser alta como indicado en la figura 1.

Regulación de la llama en ejercicio

- Obrar sobre el tornillo "D".
- La calibración tiene que ser inferior a la establecida por el presostato eléctrico.

Regulación del mínimo de ejercicio

- Obrar sobre el tornillo "E".
- La llama tiene que ser alta como indicado en la figura 3.

GB CONNECTION TO GAS HEATING (only for models dt2 with + GAS)

Adjustment of the combustion


- The flame must be blue. It should not be detached from the burner and should not be yellowish around the edges.
- Position the air lock C at the right moment.
- The height of the flame must be as shown in figure 1.

Adjustment of the flame in operation

- Adjust screw D.
- The calibration must be less than that imposed for the electric pressurestat.

Adjustment of the operating minimum

- Adjust screw E.
- The height of the flame must be as shown in figure 3.



P INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO A GÁS (apenas para modelos dt2 con + GAS)

Regulação da combustão

- A chama deve ter uma cor azul, não se deve separar do queimador e não deve ter os bordos amarelados.
- Regular devidamente a abertura do ar "C".
- A altura da chama deve resultar tal como indicado na fig. 1.

Regulação de chama durante o funcionamento

- Usar o parafuso "D".
- A regulação deve ser inferior àquela programada para o pressostato eléctrico.

Regulação do "Mínimo" de funcionamento

- Usar o parafuso "E".
- A altura da chama deve resultar tal como indicado na fig. 3.

Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I**CHECK UP FUNZIONAMENTO****Verificare le condizioni per un buon funzionamento****1) ALLACCIAMENTO IDRAULICO**

Assenza di perdite dagli allacciamenti o dai tubi.

2) ALLACCIAMENTO GASAssenza di perdite;
Combustione corretta.**3) FUNZIONAMENTO**Tenuta valvola antirisucchio;
Pressione in caldaia e d'esercizio rispondenti ai valori normali;
Corretto funzionamento pressostato del gas (quando esiste);
Corretto funzionamento del pressostato elettrico;
Corretto funzionamento dell'autolivello;
Corretto funzionamento della valvola di espansione;
Verifica dell'erogazione di acqua dal gruppo;
Verifica temperatura di erogazione acqua calda.**F****CHECK-UP FONCTIONNEMENT****Vérifier les conditions pour un bon fonctionnement****1) RACCORDEMENT HYDRAULIQUE**

Absence de pertes des raccords ou des tuyaux.

2) RACCORDEMENT GAZAbsence de pertes;
Combustion correcte.**3) FONCTIONNEMENT**Tenue valve anti-remous;
Pression en chaudière et de fonctionnement répondant aux valeurs normales;
Fonctionnement correct du pressostat du gaz (quand il existe);
Fonctionnement correct du pressostat électrique;
Fonctionnement correct des valves d'expansion;
Vérification du débit d'eau du groupe;
Vérification de la température du débit d'eau chaude.**E****CHECK-UP FUNCIONAMIENTO****Verificar las condiciones para un buen funcionamiento:****1) ENLACE HIDRAULICO**

No deben verificarse pérdidas en las conexiones o en las tuberías.

2) ENLACE GASNo deben verificarse pérdidas;
La combustión debe ser correcta.**3) FUNCIONAMIENTO**Hermeticidad de la válvula contra el rechupe (anterechupe);
Presión en caldera y del ejercicio correspondiente a los valores normales;
Funcionamiento correcto del presostato del gas (si hay);
Funcionamiento correcto del presostato eléctrico;
Funcionamiento correcto del auto-nivel;
Correcto funcionamiento de las válvulas de expansión;
Comprobación de la erogación de agua del grupo;
Comprobación de la temperatura de erogación de agua caliente.**GB****CHECK-UP OPERATIONS****For correct operation, check these conditions:****1) HYDRAULIC CONNECTION**

Absence of leaks from the connection or from the tubes.

2) GAS CONNECTIONAbsence of leaks;
Correct combustion.**3) OPERATION**Antisuction valve seal;
Boiler pressure and operating pressure in conformity with normal values;
Correct functioning of the gas pressurestat (when there is one);
Correct functioning of the electric pressurestat;
Correct functioning of the autolevel;
Correct functioning of the expansion valve;
Check of the water output of the group;
Temperature check of the hot water output.**D****RUNDUM-ÜBERPRÜFUNG DER
FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT****Überprüfen Sie, ob die Bedingungen für eine einwandfreie Funktionstüchtigkeit gegeben sind:****1) WASSERANSCHLUSS**

Keine Austritte bei den Anschlüssen und Leitungen vorhanden.

2) GASANSCHLUSSKeine Austritte;
Sachgerechte Verbrennung.**3) BETRIEB**Dichtigkeit des Rucksaugschutzventils;
Kessel und Betriebsdruckwert entsprechen den Normalwerten;
Einwandfreie Funktion des Gas-Druckschalters (sofern vorhanden);
Einwandfreie Funktion des elektrischen Druckschalters;
Einwandfreie Funktion des Wasserniveaureglers;
Einwandfreie Funktion der Überdruckventile;
Überprüfung der Soll-Wasserausgabe aus der Ausgabe-Gruppe.**P****CHECK-UP FUNCIONAMENTO****Verificar as condições necessária para se obter um bom funcionamento:****1) LIGAÇÃO DA ÁGUA**

Ausência de perdas.

2) LIGAÇÃO DO GÁSAusência de perdas;
Combustão perfeita.**3) FUNCIONAMENTO**Vedação da válvula "anti-chupagem";
Pressão da caldeira e de funcionamento correspondentes aos valores normais;
Perfeito funcionamento do pressostato do gás (quando existe);
Perfeito funcionamento do pressostato eléctrico;
Perfeito funcionamento do auto-nível;
Perfeito funcionamento das válvulas de expansão;
Controle da saída de água do grupo;
Controle temperatura do fornecimento de água quente.

Installazione - Installation - Installation - Installation - Instalación - Instalação

I



ATTENZIONE: TERMINATA L'INSTALLAZIONE PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO ESEGUIRE UN LAVAGGIO DEI COMPONENTI INTERNI SEGUENDO LE ISTRUZIONI SOTTOINDICATE:

GRUPPI

- Agganciare i portafiltri ai gruppi (senza caffè).
- Eseguire erogazioni per circa un minuto.

ACQUA CALDA

- Erogare acqua calda per circa un minuto.

VAPORE

- Erogare vapore da ciascuno dei tubi per circa un minuto.

N.B.: per eseguire l'erogazione di acqua, acqua calda e vapore vedi le istruzioni riportate nei capitoli **EROGAZIONE**

F



ATTENTION: UNE FOIS TERMINÉE L'INSTALLATION ET AVANT DE COMMENCER À UTILISER LA MACHINE, EFFECTUER UN LAVAGE DES COMPOSANTS INTERNES EN SUIVANT LES INDICATIONS REPORTÉES CI-APRÈS.

GROUPES:

- fixer les porte-filtres aux groupes (sans café);
- faire couler l'eau par chaque groupe pendant 1 minute environ.

EAU CHAUDE:

- faire couler l'eau chaude pendant 1 minute environ.

VAPEUR:

- laisser échapper la vapeur pendant 1 minute environ par chaque lance.

N.B.: pour l'émission de l'eau froide ou chaude ou de la vapeur, voir les instructions reportées sur le article **DISTRIBUTION**

E



ATENCIÓN: UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACION, ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO EFECTUAR UN LAVADO DE LOS COMPONENTES INTERNOS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MENCIONADAS A CONTINUACION.

GRUPOS.

- Enganchar los portafiltros a los grupos (sin café)
- Erogar agua de cada grupo durante cerca de 1 minuto.

AGUA CALIENTE:

- Erogar agua caliente durante cerca de 1 minuto

VAPOR:

- Erogar vapor de cada lanza durante cerca de un minuto

NOTA: para realizar la erogación de agua, agua caliente y vapor, véanse las instrucciones expuestas en los capítulos **EROGACIÓN** ...

GB



ATTENTION: AFTER INSTALLING THE MACHINE AND BEFORE STARTING TO OPERATE IT, CLEAN ALL THE INTERNAL COMPONENTS AS DESCRIBED BELOW:

COFFEE DISPENSERS:

- Connect the (empty) filter-holders to the dispenser units.
- Dispense water from each dispenser for about one minute.

HOT WATER:

- Dispense hot water for about one minute.

STEAM:

- Dispense steam from each nozzle for about one minute.

NOTE: See chapter **DISPENSING** for dispensing water, hot water and steam.

D



ACHTUNG: IST DIE AUFSTELLUNG ERFOLGT MÜSSEN DIE INNEREN BESTANDTEILE GESPÜLT WERDEN, BEVOR DIE MASCHINE IN BETRIEB GESETZT WIRD. MAN MUß DABEI FOLGENDERMAßEN VORGEHEN:

FUNKTIONSEINHEITEN:

- Die Filterhalter in die Einheiten einrasten (ohne Kaffee).
- Aus jeder Einheit etwa 1 Minute lang Wasser ausströmen lassen.

WARMES WASSER:

- Etwa 1 Minute lang warmes Wasser ausströmen lassen.

DAMPF:

- Aus jeder Düse etwa 1 Minute lang Dampf auslassen.

Zu beachten: Halten Sie sich zur Abgabe von Wasser, Heißwasser und Wasserdampf an die im Abschnitt **ABGABE** beschriebenen Vorgänge.

P



ATENÇÃO: UMA VEZ TERMINADA A INSTALAÇÃO DA MÁQUINA, ANTES DE INICIAR O TRABALHO PROCEDER À LAVAGEM DO INTERIOR SEGUINDO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR INDICADAS.

GRUPOS:

- Prender o manípulo dos filtros aos grupos (sem café).
- Mandar sair água de cada grupo durante cerca de 1 minuto.

ÁGUA QUENTE:

- Mandar sair água quente durante cerca de 1 minuto.

VAPOR:

- Mandar sair vapor de cada esguicho durante cerca de 1 minuto.

N.B.: para proceder à erogação da água, água quente e vapor consultar as instruções a que se referem os capítulos **EROGAÇÃO** ...



L'installazione, lo smontaggio e le regolazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato
Installation, disassembly and setting should be carried out by qualified technical personnel only.

L'installation, le démontage et les réglages doivent être faits uniquement par le personnel technique qualifié et autorisé.



Die Installation, die Demontage und die Einstellung des Gerätes darf nur durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte vorgenommen werden.

Las operaciones de instalación, desmontaje y regulación tienen que ser realizadas exclusivamente por personal técnico capacitado.

A instalação, a desmontagem e as regulações terão de ser executadas exclusivamente por pessoal técnico qualificado.


Smontaggio - Disassembly - Demontage - Abmontierung - Desmontaje - Desmontagem

- I** **SCALDATAZZE:** svitare le viti (A) e rimuovere le griglie.
FIANCATE: allentare il perno con intaglio per cacciavite, sollevare la fiancata ed estrarla.
- GB** **CUP WARMER:** loosen the screws (A) and remove the grids.
SIDES: unloose both pin with the screw driver slot, raise side and extract it.
- F** **CHAUFFE-TASSES:** dévisser la vis (A) et ôter les grilles.
COTES: deserrer le pivot avec une découpe pour tournevis, soulever la côté, et l'extraire.
- D** **TASSENWÄRMER:** Lösen Sie die Schrauben (A) und nehmen Sie die Gitter ab.
SEITENWÄNDE: Den mit Schlitz versehenen Zapfen mit einem Schraubenzieher lockern, die Seitenwand anheben und abziehen.
- E** **CALIENTATAZAS:** destornillar los tornillos (A) y desmontar las rejillas.
COSTADOS: aflojar el perno con corte adrede para el destornillador, levantar el costado y extraerlo.
- P** **TABULEIRO PARA AQUETAR CHÁVENAS:** desparafusar os parafusos (A) e retirar as grelhas.
PARTES LATERAIS: desapertar o perno dotado de ranhura com uma chave de parafusos, levantar o painel e extrai-lo.




Regolazioni - Setting - Reglages - Einstellungen - Regulaciones - Regulações

- I** **PRESSOSTATO ELETTRICO**
A - Vite di regolazione pressione caldaia
- GB** **ELECTRICAL PRESSURESTAT**
A - Screw for adjusting the boiler pressure
- F** **PRESSOSTAT ELECTRIQUE**
A - Vis de réglage pression chaudière
- D** **ELEKTRISCHER DRUCKSCHALTER**
A - Kesseldruck-Einstellschraube
- E** **PRESSOSTATO ELECTRICO**
A - Tornillo regulación presión caldera
- P** **PRESSOSTATO ELECTRICO**
A - Parafuso de regulação pressão caldeira




Regolazioni - Setting - Reglages - Einstellungen - Regulaciones - Regulações


- I** **ECONOMIZZATORE**
Regolazione della temperatura dell'acqua
- GB** **HOT WATER TAPPING DEVICE**
Water temperature adjustment
- F** **ECONOMISEUR**
Réglage de la température de l'eau
- D** **HEISSWASSERSPARANLAGE**
Wassertemperatureinstellung
- E** **ECONOMIZADOR**
Regulación de la temperatura del agua
- P** **ECONOMIZADOR**
Regulação da temperatura da água



- I** **MACCHINA EQUIPAGGIATA CON TERMOSTATO DI SICUREZZA**
In caso di intervento del termostato, riarmare
- GB** **MACHINE EQUIPPED WITH SAFETY THERMOSTAT**
In case of thermostat intervention, switch on again
- F** **MAQUINE EQUIPÉE DE THERMOSTAT DE SURETÉ**
En cas d'intervention du thermostat, brancher de nouveau
- D** **MIT SICHERHEITSTHERMOSTAT AUSGESTATTETE MASCHINE**
Falls der Thermostat ausgelöst wird, ihn wiedereinschalten
- E** **MAQUINAS EQUIPADAS CON THERMOSTATO DE SEGURIDAD**
En caso de intervención del termostato, reencender de nuevo
- P** **MAQUINA EQUIPADA COM THERMOSTATO DE SEGURANÇA**
Em caso de intervenção do termostato, reacender de novo




- I** **POMPA VOLUMETRICA CON FILTRO**
All'insorgere della rumorosità pulire il filtro
BY-PASS
A - Vite di regolazione pressione pompa
- GB** **VOLUMETRIC PUMP WITH FILTER**
If there is noise, clean the filter
BY-PASS
A - Screw for adjusting the pump pressure
- F** **POMPE VOLUMETRIQUE AVEC FILTRE**
Nettoyer le filtre lorsqu'elle commence a devenir bruyante
BY-PASS
A - Vis de réglage pression pompe
- D** **VOLUMETRISCHE PUMPE MIT FILTER**
Bei Geräuschen den Filter reinigen
BY-PASS
A - Pumpendruck-Einstellschraube
- E** **BOMBA VOLUMETRICA CON FILTRO**
Cuando hace ruido limpiar el filtro
BY-PASS
A - Tornillo regulación bomba
- P** **BOMBA VOLUMETRICA COM FILTRO**
Quando começa a fazer barulho, limpar o filtro
BY-PASS
A - Parafuso de regulação pressão bomba



Schema elettrico - Wiring diagram - Schema électrique
Elektrischer Schaltplan - Esquema electrico - Esquema eléctrico

dt1
PV



I LEGENDA dt1

C = Caldaia
D = Diodo
DV = Contatore volumetrico
Eac = Elettrovalvola acqua calda
Evc = Elettrovalvola carico caldaia
Evc1 = Elettrovalvola carico serbatoio
G = Elettrovalvola caffè
Em = Elettrovalvola Milk
Ev = Elettrovalvola vapore
F = Filtro
IG = Interruttore generale
J1 = Jumper
mp = Relè motore pompa
mp1 = Contatto relè motore pompa
MP = Motore pompa
Pr = Pressostato
Ptc = Ptc
RC = Resistenza caldaia
Rec = Relè caldaia
S = Serbatoio
SM = Sonda di massa
SL = Sonda livello caldaia
SL1 = Sonda livello serbatoio
TC = Termostato di sicurezza caldaia
TR = Trasformatore
Y... = Connettore
a = Pulsante e led latte
b = Pulsante e led cappuccino
c = Pulsante e led 1 caffè corto
d = Pulsante e led 2 caffè corti
e = Pulsante START-STOP e Program
f = Pulsante e led 1 caffè lungo
g = Pulsante e led 2 caffè lunghi
h = Pulsante e led acqua calda
i = Pulsante vapore
m = Led macchina accesa
n = Led macchina in temperatura
p = Led caricamento caldaia
r = Led caricamento serbatoio

GB LEGEND dt1

C = Boiler
D = Diode
DV = Volumetric meter
Eac = Hot water solenoid valve
Evc = Boiler supply solenoid valve
Evc1 = Tank supply solenoid valve
G = Coffee solenoid valve
Em = Milk solenoid valve
Ev = Steam solenoid valve
F = Filter
IG = Main switch
J1 = Jumper
mp = Pump motor relay
mp1 = Pump motor relay contact
MP = Pump motor
Pr = Pressure sensor
Ptc = Ptc
RC = Service boiler resistance
Rec = Service boiler relay
S = Tank
SM = Mass probe
SL = Boiler level probe
SL1 = Tank level probe
TC = Boiler supply security thermostat
TR = Transformer
Y... = Connectors
a = Push button and led: milk
b = Push button and led: cappuccino
c = Push button and led: 1 short coffee
d = Push button and led: 2 short coffee
e = Push button: START-STOP and Program
f = Push button and led: 1 long coffee
g = Push button and led: 2 long coffee
h = Push button and led: hot water
i = Push button: steam
m = Led: machine ON
n = Led: machine in temperature
p = Led: boiler refilling
r = Led: tank refilling

F LEGENDE dt1

C = Chaudière
D = Diode
DV = Compteur volumétrique
Eac = Electrovalve eau chaude
Evc = Electrovalve charge chaudière
Evc1 = Electrovalve charge réservoir
G = Electrovalve café
Em = Electrovalve Milk
Ev = Electrovalve vapeur
F = Filtre
IG = Interrupteur général
J1 = Jumper
mp = Relais moteur pompe
mp1 = Contact relais moteur pompe
MP = Moteur pompe
Pr = Presostat
Ptc = Ptc
RC = Résistance chaudière
Rec = Relais chaudière
S = Réservoir
SM = Sonde de masse
SL = Sonde niveau chaudière
SL1 = Sonde niveau réservoir
TC = Thermostat de sécurité chaudière
TR = Transformateur
Y... = Connecteur
a = Touche et led lait
b = Touche et led cappuccino
c = Touche et led 1 café court
d = Touche et led 2 café courts
e = Touche START-STOP et Programme
f = Touche et led 1 café long
g = Touche et led 2 café longs
h = Touche et led eau chaude
i = Touche vapeur
m = Led machine allumée
n = Led machine à température
p = Led chargement chaudière
r = Led chargement réservoir

D LEGENDE dt1

C = Heizkessel
D = Diode
DV = Volumenometer
Eac = Magnetventil Heißwasser
Evc = Magnetventil Heizkessel
Evc1 = Magnetventil Wassertank
G = Magnetventil Kaffeeabgabe
Em = Magnetventil Milchabgabe
Ev = Magnetventil Wasserdampfabgabe
F = Filter
IG = Hauptschalter
J1 = Jumper
mp = Relais Pumpenmotor
mp1 = Kontakt Relais Pumpenmotor
MP = Pumpenmotor
Pr = Druckwächter
Ptc = Ptc
RC = Heizelement Heizkessel
Rec = Relais Heizkessel
S = Wassertank
SM = Massenfühler
SL = Fühler Wasserstand Heizkessel
SL1 = Fühler Wasserstand Tank
TC = Sicherheitsthermostat Heizkessel
TR = Umwandler
Y... = Steckverbinder
a = Schalter und Kontrolleuchte Milchabgabe
b = Schalter und Kontrolleuchte Cappuccino-Abgabe
c = Schalter und Kontrolleuchte Abgabe 1 Espressokaffee
d = Schalter und Kontrolleuchte Abgabe 2 Espressokaffees
e = START-STOPP-Schalter und Schalter Programmierung
f = Schalter und Kontrolleuchte Abgabe 1 normaler Kaffee
g = Schalter und Kontrolleuchte Abgabe 2 normale Kaffees
h = Schalter und Kontrolleuchte Heißwasserabgabe
i = Schalter Dampfabgabe
m = Kontrolleuchte 'Maschine eingeschaltet'
n = Kontrolleuchte 'Maschine unter Temperatur'
p = Kontrolleuchte 'Auffüllung Heizkessel'
r = Kontrolleuchte 'Auffüllung Wassertank'

E LEYENDA dt1


C = Caldera
D = Diodo
DV = Contador volumétrico
Eac = Electroválvula agua caliente
Evc = Electroválvula carga caldera
Evc1 = Electroválvula carga depósito
G = Electroválvula café
Em = Electroválvula Leche
Ev = Electroválvula vapor
F = Filtro
IG = Interruptor general
J1 = Jumper
mp = Relé motor bomba
mp1 = Contacto relé motor bomba
MP = Motor bomba
Pr = Presostato
Ptc = Ptc
RC = Resistencia caldera
Rec = Relé caldera
S = Depósito
SM = Sonda de masa
SL = Sonda nivel caldera
SL1 = Sonda nivel depósito
TC = Termostato de seguridad caldera
TR = Transformador
Y... = Conector
a = Botón e indicador luminoso leche
b = Botón e indicador luminoso capuchino
c = Botón e indicador luminoso 1 café fuerte
d = Botón e indicador luminoso 2 cafés fuertes
e = Botón START-STOP y Programación
f = Botón e indicador luminoso 1 café suave
g = Botón e indicador luminoso 2 cafés suaves
h = Botón e indicador luminoso agua caliente
i = Botón vapor
m = Indicador luminoso máquina encendida
n = Indicador luminoso máquina en temperatura
p = Indicador luminoso carga caldera
r = Indicador luminoso carga depósito

P LEGENDE dt1

C = Caldeira
D = Diodo
DV = Contador volumétrico
Eac = Válvula de solenóide água quente
Evc = Válvula de solenóide carga reservatório
Evc1 = Válvula de solenóide carga caldeira
G = Válvula de solenóide café
Em = Válvula de solenóide leite
Ev = Válvula de solenóide vapor
F = Filtro
IG = Interruptor geral
J1 = Jumper
mp = Relé motor bomba
mp1 = Contacto relé motor bomba
MP = Motor bomba
Pr = Pressostato
Ptc = Ptc
RC = Resistência caldeira
Rec = Relé caldeira
S = Reservatório
SM = Sonda de massa
SL = Sonda nível caldeira
SL1 = Sonda nível reservatório
TC = Termóstato de segurança caldeira
TR = Transformador
Y... = Conector
a = Botão e led leite
b = Botão e led garoto (cappuccino)
c = Botão e led 1 café curto
d = Botão e led 2 cafés curtos
e = Botão START-STOP e Programa
f = Botão e led 1 café longo
g = Botão e led 2 cafés longos
h = Botão e led água quente
i = Botão vapor
m = Led máquina acesa
n = Led máquina em temperatura
p = Led carregamento caldeira
r = Led carregamento reservatório

Schema elettrico - Wiring diagram - Schema électrique
Elektrischer Schaltplan - Esquema electrico - Esquema eléctrico

dt2



I LEGENDA dt2

C = Caldaia
 DV1 = Contatore volumetrico 1
 DV2 = Contatore volumetrico 2
 Eac = Elettrovalvola acqua calda
 Evc = Elettrovalvola carico caldaia
 G1 = Elettrovalvola caffè 1
 G2 = Elettrovalvola caffè 2
 Em = Elettrovalvola Milk
 F... = Filtro
 IG = Interruttore generale
 Im = Interruttore Milk
 J1 = Jumper
 mp = Relè motore pompa
 mp1 = Contatto relè motore pompa
 MP = Motore pompa
 Pr = Pressostato
 Ptc = Ptc
 RC = Resistenza caldaia
 Rec = Relè caldaia
 SM = Sonda di massa
 SL = Sonda livello caldaia
 TC = Termostato di sicurezza caldaia
 TR = Trasformatore
 Y... = Connettore
 a = Pulsante e led latte
 b = Pulsante e led cappuccino
 c = Pulsante START-STOP gr. 1
 d = Pulsante e led 1 caffè corto gr. 1
 e = Pulsante e led 1 caffè lungo gr. 1
 f = Pulsante e led acqua calda
 g = Pulsante STOP acqua calda e Program
 h = Pulsante e led 1 caffè corto gr. 2
 i = Pulsante e led 2 caffè corti gr. 2
 l = Pulsante START-STOP gr. 2
 m = Pulsante e led 1 caffè lungo gr. 2
 n = Pulsante e led 2 caffè lunghi gr. 2
 p = Led caricamento caldaia
 r = Led macchina accesa

GB LEGEND dt2

C = Boiler
 DV1 = Volumetric meter 1
 DV2 = Volumetric meter 2
 Eac = Hot water solenoid valve
 Evc = Boiler supply solenoid valve
 G1 = Coffee solenoid valve 1
 G2 = Coffee solenoid valve 2
 Em = Milk solenoid valve
 F... = Filter
 IG = Main switch
 Im = Milk switch
 J1 = Jumper
 mp = Pump motor relay
 mp1 = Pump motor relay contact
 MP = Pump motor
 Pr = Pressure sensor
 Ptc = Ptc
 RC = Service boiler resistance
 Rec = Service boiler relay
 SM = Mass probe
 SL = Boiler level probe
 TC = Boiler supply security thermostat
 TR = Transformer
 Y... = Connectors
 a = Push button and led: milk
 b = Push button and led: cappuccino
 c = Push button: START-STOP gr. 1
 d = Push button and led: 1 short coffee
 e = Push button and led: 1 long coffee
 f = Push button and led: hot water
 g = Push button: STOP hot water and Program
 h = Push button and led: 1 short coffee gr. 2
 i = Push button and led: 2 short coffee gr. 2
 l = Push button: START-STOP gr. 2
 m = Push button and led: 1 long coffee gr. 2
 n = Push button and led: 2 long coffee gr. 2
 p = Led: boiler refilling
 r = Led: machine ON

F LEGENDA dt2

C = Chaudière
 DV1 = Compteur volumétrique 1
 DV2 = Compteur volumétrique 2
 Eac = Electrovalve eau chaude
 Evc = Electrovalve charge chaudière
 G1 = Electrovalve café 1
 G2 = Electrovalve café 2
 Em = Electrovalve Milk
 F... = Filtre
 IG = Interrupteur général
 Im = Interrupteur Milk
 J1 = Jumper
 mp = Relais moteur pompe
 mp1 = Contact relais moteur pompe
 MP = Moteur pompe
 Pr = Presostat
 Ptc = Ptc
 RC = Résistance chaudière
 Rec = Relais chaudière
 SM = Sonde de masse
 SL = Sonde niveau chaudière
 TC = Thermostat de sécurité chaudière
 TR = Transformateur
 Y... = Connecteur
 a = Touche et led lait
 b = Touche et led cappuccino
 c = Touche START-STOP gr.1
 d = Touche et led 1 café court gr. 1
 e = Touche et led 1 café long gr. 1
 f = Touche et led eau chaude
 g = Touche STOP eau chaude et programme
 h = Touche et led 1 café court gr. 2
 i = Touche et led 2 cafés courts gr. 2
 l = Touche START-STOP gr. 2
 m = Touche et led 1 café long gr. 2
 n = Touche et led 2 cafés longs gr. 2
 p = Led chargement chaudière
 r = Led machine allumée

D LEGENDE dt2

C = Heizkessel
 DV1 = Volumenometer 1
 DV2 = Volumenometer 2
 Eac = Magnetventil Heißwasser
 Evc = Magnetventil Wassertank
 G1 = Magnetventil Kaffeeabgabe 1
 G2 = Magnetventil Kaffeeabgabe 2
 Em = Magnetventil Milchabgabe
 F... = Filter
 IG = Hauptschalter
 Im = Schalter Milchabgabe
 J1 = Jumper
 mp = Relais Pumpenmotor
 mp1 = Kontakt Relais Pumpenmotor
 MP = Pumpenmotor
 Pr = Druckwächter
 Ptc = Ptc
 RC = Heizelement Heizkessel
 Rec = Relais Heizkessel
 SM = Massenfühler
 SL = Fühler Wasserstand Heizkessel
 TC = Sicherheitsthermostat Heizkessel
 TR = Umwandler
 Y... = Steckverbinder
 a = Schalter und Kontrollleuchte Milchabgabe
 b = Schalter und Kontrollleuchte Cappuccino-Abgabe
 c = START-STOPP-Schalter (1)
 d = Schalter und Kontrollleuchte Abgabe 1 EspressoKaffee (1)
 e = Schalter und Kontrollleuchte Abgabe 1 normaler Kaffee (1)
 f = Schalter und Kontrollleuchte Heißwasserabgabe
 g = STOPP-Schalter Wasserabgabe und Schalter Programmierung
 h = Schalter und Kontrollleuchte Abgabe 1 EspressoKaffee (2)
 i = Schalter und Kontrollleuchte Abgabe 2 normale Kaffees (2)
 l = START-STOPP-Schalter (2)
 m = Schalter und Kontrollleuchte Abgabe 1 normaler Kaffee (2)
 n = Schalter und Kontrollleuchte Abgabe 2 normale Kaffees (2)
 p = Kontrollleuchte 'Auffüllung Heizkessel'
 r = Kontrollleuchte 'Maschine eingeschaltet'

E LYENDA dt2


C = Caldera
 DV1 = Contador volumétrico 1
 DV2 = Contador volumétrico 2
 Eac = Electroválvula agua caliente
 Evc = Electroválvula carga caldera
 G1 = Electroválvula café 1
 G2 = Electroválvula café 2
 Em = Electroválvula Leche
 F... = Filtro
 IG = Interruptor general
 Im = Interruptor leche
 J1 = Jumper
 mp = Relé motor bomba
 mp1 = Contacto relé motor bomba
 MP = Motor bomba
 Pr = Presostato
 Ptc = Ptc
 RC = Resistencia caldera
 Rec = Relé caldera
 SM = Sonda de masa
 SL = Sonda nivel caldera
 TC = Termostato de seguridad caldera
 TR = Transformador
 Y... = Conector
 a = Botón e indicador luminoso leche
 b = Botón e indicador luminoso capuchino
 c = Botón START-STOP grupo 1
 d = Botón e indicador luminoso 1 café fuerte gr. 1
 e = Botón e indicador luminoso 1 café suave g. 1
 f = Botón e indicador luminoso agua caliente
 g = Botón STOP agua caliente y Programación
 h = Botón e indicador luminoso 1 café fuerte gr. 2
 i = Botón e indicador luminoso 2 cafés fuertes gr. 2
 l = Botón STAR-STOP grupo 2
 m = Botón e indicador luminoso 1 café suave gr. 2
 n = Botón e indicador luminoso 2 cafés suaves gr. 2
 p = Indicador luminoso carga caldera
 r = Indicador luminoso máquina encendida

P LEGENDA dt2

C = Caldeira
 DV1 = Contador volumétrico 1
 DV2 = Contador volumétrico 2
 Eac = Válvula de solenóide água quente
 Evc = Válvula de solenóide carga caldeira
 G1 = Válvula de solenóide café 1
 G2 = Válvula de solenóide café 2
 Em = Válvula de solenóide leite
 F... = Filtro
 IG = Interruptor geral
 Im = Interruptor leite
 J1 = Jumper
 mp = Relé motor bomba
 mp1 = Contacto relé motor bomba
 MP = Motor bomba
 Pr = Pressóstato
 Ptc = Ptc
 RC = Resistência caldeira
 Rec = Relé caldeira
 SM = Sonda de massa
 SL = Sonda nível caldeira
 TC = Termóstato de segurança caldeira
 TR = Transformador
 Y... = Conector
 a = Botão e led leite
 b = Botão e led garoto (cappuccino)
 c = Botão START-STOP gr. 1
 d = Botão e led 1 café curto gr. 1
 e = Botão e led 1 café longo gr. 1
 f = Botão e led água quente
 g = Botão STOP água quente e Programa
 h = Botão e led 1 café curto gr. 2
 i = Botão e led 2 cafés curtos gr. 2
 l = Botão START-STOP gr. 2
 m = Botão e led café longo gr. 2
 n = Botão e led 2 cafés longos gr. 2
 p = Led carregamento caldeira
 r = Led máquina acesa

Circuito idraulico - Hydraulic circuit - Circuit hydraulique
 Hydraulikplan - Circuito hidraulico - Circuito hidráulico

dt1



DT/1

I LEGENDA dt1

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| Ad | = | Addolcitore |
| CM | = | Cappuccinatore |
| Cs | = | Caldaia servizi |
| Dv | = | Dosatore volumetrico |
| Eac | = | Elettrovalvola acqua calda |
| Em | = | Elettrovalvola Milk |
| Ev | = | Elettrovalvola vapore |
| Evc | = | Elettrovalvola carico caldaia |
| Exc1 | = | Elettrovalvola carico serbatoio |
| G | = | Elettrovalvola caffè |
| Gc | = | Gruppo caffè |
| In | = | Iniettore |
| Ma | = | Miscelatore acqua |
| Mn | = | Manometro |
| Pr | = | Pressostato |
| Pv | = | Pompa volumetrica |
| S | = | Serbatoio |
| Va | = | Valvola antirisucchio |
| Vp | = | Valvola di sovrappressione |
| Vr | = | Valvola antiritorno |
| Vs | = | Valvola di sicurezza caldaia |

GB LEGEND dt1

| | | |
|------|---|------------------------------|
| Ad | = | Softener |
| CM | = | Cappuccino System |
| Cs | = | Service boiler |
| Dv | = | Volumetric meter |
| Eac | = | Hot water solenoid valve |
| Em | = | Milk solenoid valve |
| Ev | = | Steam solenoid valve |
| Evc | = | Boiler supply solenoid valve |
| Exc1 | = | Tank supply solenoid valve |
| G | = | Coffee solenoid valve |
| Gc | = | Coffee unit |
| In | = | Injector |
| Ma | = | Water mixer |
| Mn | = | Pressure gauge |
| Pr | = | Pressure switch |
| Pv | = | Volumetric pump |
| S | = | Tank |
| Va | = | Anti-suction valve |
| Vp | = | Overpressure valve |
| Vr | = | Check valve |
| Vs | = | Boiler safety valve |

F LEGENDE dt1

| | | |
|------|---|-------------------------------|
| Ad | = | Adoucisseur |
| CM | = | "Cappuccinateur" |
| Cs | = | Chaudière services |
| Dv | = | Dosateur volumétrique |
| Eac | = | Electrovalve eau chaude |
| Em | = | Electrovalve Milk |
| Ev | = | Electrovalve vapeur |
| Evc | = | Electrovalve charge chaudière |
| Exc1 | = | Electrovalve charge réservoir |
| G | = | Electrovalve café |
| Gc | = | Groupe café |
| In | = | Injecteur |
| Ma | = | Mélangeur eau |
| Mn | = | Manomètre |
| Pr | = | Pressostat |
| Pv | = | Pompe volumétrique |
| S | = | Réservoir |
| Va | = | Valve antiremous |
| Vp | = | Valves de surpression |
| Vr | = | Valves anti-retour |
| Vs | = | Valves de sécurité chaudière |

D LEGENDE dt1


| | | |
|------|---|---------------------------------|
| Ad | = | Wasserenthärter |
| CM | = | Rohr zur Cappuccino-Zubereitung |
| Cs | = | Heizkessel |
| Dv | = | Mengendosierer |
| Eac | = | Magnetventil Heißwasserabgabe |
| Em | = | Magnetventil Milchabgabe |
| Ev | = | Magnetventil Wasserdampf |
| Evc | = | Magnetventil Heizkessel |
| Exc1 | = | Magnetventil Wassertank |
| G | = | Magnetventil Kaffeeabgabe |
| Gc | = | Abgabereinheit Kaffeeabgabe |
| In | = | Injektor |
| Ma | = | Wassermischer |
| Mn | = | Manometer |
| Pr | = | Druckmesser |
| Pv | = | Volumetrische Pumpe |
| S | = | Wassertank |
| Va | = | Rückschlagventil |
| Vp | = | Überdruckventil |
| Vr | = | Rückschlagventil |
| Vs | = | Sicherheitsventil Heizkessel |

E LEYENDA dt1

| | | |
|------|---|-------------------------------|
| Ad | = | Ablandador |
| CM | = | Capuchinador |
| Cs | = | Cadera servicios |
| Dv | = | Dosificador volumétrico |
| Eac | = | Electroválvula agua caliente |
| Em | = | Electroválvula leche |
| Ev | = | Electroválvula vapor |
| Evc | = | Electroválvula carga caldera |
| Exc1 | = | Electroválvula carga depósito |
| G | = | Electroválvula café |
| Gc | = | Grupo café |
| In | = | Inyector |
| Ma | = | Mezclador agua |
| Mn | = | Manómetro |
| Pr | = | Presostato |
| Pv | = | Bomba volumétrica |
| S | = | Depósito |
| Va | = | Válvula antisucción |
| Vp | = | Válvula de sobrepresión |
| Vr | = | Válvula de retención |
| Vs | = | Válvula de seguridad caldera |

P LEGENDA dt1

| | | |
|------|---|---|
| Ad | = | Adocedor |
| CM | = | Preparador de garoto (cappuccino) |
| Cs | = | Caldeira serviços |
| Dv | = | Doseador volumétrico |
| Eac | = | Válvula de solenóide água quente |
| Em | = | Válvula de solenóide leite |
| Ev | = | Válvula de solenóide vapor |
| Evc | = | Válvula de solenóide carregamento calde |
| Exc1 | = | Válvula de solenóide carregamento reser |
| G | = | Válvula de solenóide café |
| Gc | = | Grupo café |
| In | = | Injector |
| Ma | = | Manómetro água |
| Mn | = | Manómetro |
| Pr | = | Pressóstato |
| Pv | = | Bomba volumétrica |
| S | = | Reservatório |
| Va | = | Válvula anti-sucção |
| Vp | = | Válvula de excesso pressão |
| Vr | = | Válvula anti-retorno |
| Vs | = | Válvula de segurança caldeira |



I LEGENDA dt2

| | |
|-----|---------------------------------|
| CM | = Cappuccinatore |
| Cs | = Caldaia servizi |
| Dv | = Dosatore volumetrico |
| Eac | = Elettrovalvola acqua calda |
| Em | = Elettrovalvola Milk |
| Evc | = Elettrovalvola carico caldaia |
| G | = Elettrovalvola caffè |
| Gc | = Gruppo caffè |
| In | = Iniettore |
| Ma | = Miscelatore acqua |
| Mn | = Manometro |
| Pr | = Pressostato |
| Pv | = Pompa volumetrica |
| Va | = Valvola antirisucchio |
| Ve | = Valvola equilibratrice |
| Vp | = Valvola di sovrappressione |
| Vr | = Valvola antiritorno |
| Vs | = Valvola di sicurezza caldaia |

GB LEGEND dt2

| | |
|-----|--------------------------------|
| CM | = Cappuccino System |
| Cs | = Service boiler |
| Dv | = Volumetric meter |
| Eac | = Hot water solenoid valve |
| Em | = Milk solenoid valve |
| Evc | = Boiler supply solenoid valve |
| G | = Coffee solenoid valve |
| Gc | = Coffee unit |
| In | = Injector |
| Ma | = Water mixer |
| Mn | = Pressure gauge |
| Pr | = Pressure switch |
| Pv | = Volumetric pump |
| Va | = Anti-suction valve |
| Ve | = Balancing valve |
| Vp | = Overpressure valve |
| Vr | = Check valve |
| Vs | = Boiler safety valve |

F LEGENDE dt2

| | |
|-----|---------------------------------|
| CM | = "Cappuccinateur" |
| Cs | = Chaudière services |
| Dv | = Dosateur volumétrique |
| Eac | = Electrovalve eau chaude |
| Em | = Electrovalve Milk |
| Evc | = Electrovalve charge chaudière |
| G | = Electrovalve café |
| Gc | = Groupe café |
| In | = Injecteur |
| Ma | = Mélangeur eau |
| Mn | = Manomètre |
| Pr | = Pressostat |
| Pv | = Pompe à vibration |
| Va | = Valve antiremous |
| Ve | = Valves d'équilibre |
| Vp | = Valves de surpression |
| Vr | = Valves anti-retour |
| Vs | = Valves de sécurité chaudière |

D LEGENDA dt2

| | |
|-----|-------------------------------------|
| CM | = Rohr zur Cappuccino-Zubereitung |
| Cs | = Heizkessel |
| Dv | = Mengendosierer |
| Eac | = Magnetventil Heißwasserabgabe |
| Em | = Magnetventil Milchabgabe |
| Evc | = Magnetventil Heizkesselauffüllung |
| G | = Magnetventil Kaffeeabgabe |
| Gc | = Abgabereinheit Kaffeeabgabe |
| In | = Injektor |
| Ma | = Wassermischer |
| Mn | = Manometer |
| Pr | = Druckmesser |
| Pv | = Vibrationspumpe |
| Va | = Rückschlagventil |
| Ve | = Ausgleichventil |
| Vp | = Überdruckventil |
| Vr | = Rückschlagventil |
| Vs | = Sicherheitsventil Heizkessel |

E LEYENDA dt2

| | |
|-----|--------------------------------|
| CM | = Capuchinador |
| Cs | = Cadera servicios |
| Dv | = Dosificador volumétrico |
| Eac | = Electroválvula agua caliente |
| Em | = Electroválvula leche |
| Evc | = Electroválvula carga caldera |
| G | = Electroválvula café |
| Gc | = Grupo café |
| In | = Inyector |
| Ma | = Mezclador agua |
| Mn | = Manómetro |
| Pr | = Presostato |
| Pv | = Bomba volumétrica |
| Va | = Válvula antisucción |
| Ve | = Válvula equilibradora |
| Vp | = Válvula de sobrepresión |
| Vr | = Válvula de retención |
| Vs | = Válvula de seguridad caldera |

P LEGENDA dt2

| | |
|-----|---------------------------------------|
| CM | = Preparador de garoto (cappuccino) |
| Cs | = Caldeira serviços |
| Dv | = Doseador volumétrico |
| Eac | = Válvula de solenóide água quente |
| Em | = Válvula de solenóide leite |
| Evc | = Válvula de solenóide carregamento c |
| G | = Válvula de solenóide café |
| Gc | = Grupo café |
| In | = Injetor |
| Ma | = Misturador água |
| Mn | = Manómetro |
| Pr | = Pressóstato |
| Pv | = Bomba volumétrica |
| Va | = Válvula anti-sucção |
| Ve | = Válvula equilibradora |
| Vp | = Válvula de excesso pressão |
| Vr | = Válvula anti-retorno |
| Vs | = Válvula de segurança caldeira |

USE

INDEX

- Setting at work
- Gas lighting
- Heating phase
- Delivery / Dispensing
- How to access the programming function
- Clock programming
- Language select
- Display Functions "client programming NO"
- Display functions "client programming YES"
- Programming measures
- Machine messages
- Cleaning and maintenance
- Caution
- Defects - Malfunction
- Programming- Engineer Mode

Certification for materials in contact with food used in CIMBALI products

We hereby certify that the cleaning materials (used as specified in the manual) and the materials used in our products in contact with food, are suitable for foodstuff or substances for personal use, and the machine is conform to the HACCP system.

CE Declaration of conformity

According to the EC Directives

We, **CIMBALI S.P.A.** hereby declare that the design and construction of the machines designated below, as marketed CIMBALI conform to the relevant safety and health requirements of the EC Directive.

This declaration shall not apply to machines modified without CIMBALI approval.

Machine type: M32 BISTRÒ

Machine number: refer to machine data given at the end of this book

Relevant EC Directives: **98/37/CE**

73/23/CEE, 93/68/CEE

89/336/CEE

97/23/CE

EC Machinery Directive

EC Low Voltage Directive

EC Electromagnetic Compatibility Directive

Pressure Equipment Directive (PED)

Applied harmonized Standards: EN 292-1, EN 292-2, EN 60335-1, EN 60335-2-15, EN 55014, EN 61000-3, EN 61000-4

Description pressure equipment:

| | P _{max} | T _{max} | Fluid | Capacity (L) | | | |
|--------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------|--|--|
| | | | | 1 unit | 2 units | | |
| Boiler | 2 bar | 133° C | water/steam | 2,5 | 5 | | |

| | P _{max} | T _{max} | Fluid | Capacity (L) | N° Heat exchanger | | | |
|----------------|------------------|------------------|-------|--------------|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | 1 unit | 2 units | | |
| Heat exchanger | 12 bar | 133° C | water | 0,14 | 1 | 2 | | |

Applied standard: Raccolte M, S, VSR edizione '78 e '95

Source of applied standards: Via A. Manzoni 17, Binasco (Mi), Italy

Date: 10.05.2000

10.05.2000

Signature:


Development and Prod. Manager


Manager Quality Assurance

Setting at work - 1 dispenser unit machines

Machines connected to the main water supply



“ Before using the machine make sure that:
the main electricity supply ON/OFF switch is ON;
the main water supply tap is open. ”

Switch on the mains switch (4). Led “machine on” (18) will light up.
If the water level in the tank is below the minimum level, the “tank level” indicator light (11) lights up, the tank is automatically topped up to the optimal level, and the indicator light (11) switches off.
At the end of this operation, the water level in the boiler is checked.
If the level is below the minimum, the “boiler level” indicator light (12) lights up, and the boiler is filled up to the optimal level (indicator light 12 off).

“Heating” now begins.

At the end of the working day, switch off the mains switch (4).

Machines not connected to the main water supply



“ Before using the machine make sure that:
the main electricity supply ON/OFF switch is ON;
the water in the tank is at the maximum level. ”

Switch on the mains switch (4). Led “machine on” (18) will light up.
If the water level in the tank is below the minimum level, the “tank level” indicator light (11) lights up, and the tank should be filled up to the optimal level using a jug. On completion, the indicator light (11) switches off.

At the end of this operation, the level of the water in the boiler is checked.
If the level is below the minimum, the “boiler level” indicator light (12) lights up, and the boiler is filled up to the optimal level (indicator light 12 off).

“Heating” now begins.

Setting at work - 2 dispenser unit machines



“ Before using the machine make sure that:
the main electricity supply ON/OFF switch is ON;
the main water supply tap is open. ”

Turn the main ON/OFF switch (4) to position 1. The “machine ON” indicator light (18) lights up.

If the water level in the boiler is below the minimum level, the “boiler level” indicator light (12) lights up, and the boiler is filled up to the optimal level (indicator light 12 off).

Turn the main ON/OFF switch (4) to position 2.

“Heating” now begins.

At the end of the day, turn the machine OFF by turning the main ON/OFF switch (4) to position 0.

Gas lighting (2 dispenser unit + GAS machines only)



“ Don't light the gas when the boiler is at working pressure. ”

Before using the machine check that:


- the main electricity supply ON/OFF switch is ON;
- the main water supply tap is open;
- the gas supply tap is open.

Turn the main ON/OFF switch (4) to position 1.

The operations described under “ **Daily Switch-On** ” are completed.
Press and turn the gas lighter knob (27) to position “B”, and keep it pressed for about 30 seconds.

Check through the observation window (28) that the burner is lit, and then release knob (27).

“Heating” now begins.



Heating phase

During heating, if one of the coffee dispensing push buttons (13, 14, 15, 16 or 21) is pressed, the machine dispenses a coffee at the temperature reached at the time.

The same applies when the milk (9), cappuccino (10) and steam (20) dispensing push buttons are pressed.

The hot water dispensing push button (19) is deactivated until the working pressure is reached.

Heating is completed when the “machine at working temperature” indi-

cator light (17) lights up (for machines with 1 dispenser unit only) and the boiler gauge indicator (3) remains stable in the green area.

The machine is now ready to dispense coffee, milk, cappuccino, steam and hot water.

To make sure the dispenser unit and the filter holder (7) are at similar temperatures, turn press the START-STOP push button (21) and let the machine dispense for a few seconds. Then press the push button (21) again.

Delivery of the coffee

Remove the filter holder, empty out any coffee grouts and fill it up with 1 or 2 servings of ground coffee, depending on the filter holder used. Press the ground coffee down uniformly in the filter, using the grinder/doser presser.


Remove any residues of ground coffee from the filter rim.

Fit and tighten the filter holder (7) on the coffee dispenser unit, positioning the cup (or cups) under the nozzle (or nozzles) of the filter holder (7).

Press the coffee dispensing push button (13, 14, 15 or 16) for the required serving. The indicator light corresponding to the selected push button will light up and dispensing will begin. The machine will stop automatically.

Press the START-STOP push button (21) for continuous dispensing. Dispensing, whether for dosed servings or in the continuous dispensing mode, can be interrupted at any time by pressing the START-STOP push button (21).

N.B. (for 1 dispenser unit machines only): during coffee dispensing, the hot water (19) and cappuccino (10) dispensing push buttons are not enabled.



Steam dispensing

1 Dispenser unit machines

Insert the steam jet pipe (5) in a suitable container and press the steam dispensing push button (20).


When heating is completed, stop the outflow of steam by pressing the steam dispensing push button (20) again or by pressing the START-STOP push button (21).

N.B.: during steam dispensing, the hot water (19), milk (9) and cappuccino (10) dispensing push buttons are not enabled.

2 Dispenser unit machines

Insert the steam jet pipe (6) in a suitable container and turn the steam setting knob (24).

When heating is completed, stop the outflow of steam by turning the knob (24) in the opposite direction.



Milk dispensing

MILK

Milk is a delicate biological product, and so it can easily spoil. Heat modifies its structure. After opening the container and for all the time during which the milk is being used, it should be kept at a suitable temperature to preserve it. For this purpose, cold boxes are appropriate.

MILK DISPENSING

Plunge the small pipe (31) into the milk container.

After positioning the appropriate container under the cappuccino system (2), dispensing can take place in two ways.

DOSED SERVING DISPENSING

Press the milk dispensing push button (9). The indicator light above the selected push button lights up, dispensing starts and then stops automatically when the serving has been dispensed. Dosed serving dispensing can be interrupted at any time by pressing the START-STOP push button (21).


CONTINUOUS DISPENSING

Press the milk dispensing push button (9) and keep it pressed until the required amount of milk has been dispensed. Dispensing will stop when the push button is released. In the continuous dispensing mode, the programmed dosed serving remains unchanged.

For 2 dispenser unit machines, continuous dispensing is also possible using knob (25).

N.B. (for 1 dispenser unit machines only): during milk dispensing, the steam (20) and cappuccino (10) dispensing push buttons are not enabled.

The Cappuccino System Use instruction chapter explains how to obtain hotter or cooler and very frothy or not so frothy milk.



Delivery of the cappuccino

Use a filter holder (7) with a one-way nozzle only.

Remove the filter holder (7) from the dispenser unit, empty out any coffee grouts, fill it up with 1 serving of ground coffee and press it down.

Fit and tighten the filter holder on the coffee dispenser unit.

Move the cappuccino system (2) towards the filter holder nozzle (7). Position the cappuccino cup, or a suitable container for the kind of drink to be prepared, so that the coffee and milk both flow into the cup with no need to move it between coffee and milk dispensing.

Press the cappuccino dispensing push button (10). The indicator light above the selected push button lights up, dispensing starts and then stops automatically when the serving has been dispensed.

It is possible at any time to stop dispensing by pressing the START-STOP push button (21).


As will be explained in the "Programming Cappuccino Servings" chapter, you can choose whether to dispense the milk first and then the coffee, or vice versa.

The "Cappuccino System Use" instruction chapter explains how to obtain hotter or cooler and very frothy or not so frothy milk.

N.B. (for 1 dispenser unit machines only): other drinks cannot be dispensed while cappuccino is being dispensed.



"After long periods of non use, follow the procedures prescribed in the current health regulations for milk preservation."



Hot water dispensing

After positioning the appropriate container under the water dispenser (5), dispensing can take place in two ways.

DOSED SERVING DISPENSING

Press the hot water dispensing push button (19). Dispensing starts and then stops automatically.

Dosed dispensing can be interrupted at any time by pressing the START-STOP push button (21) for machines with 1 dispenser unit or push button (23) for machines with 2 units.

CONTINUOUS DISPENSING


Press the hot water dispensing push button (19), and keep it pressed until the required amount of water has been dispensed.

Dispensing will stop when the push button is released.

In the continuous dispensing mode, the programmed dose remains unchanged.

For 2 dispenser unit machines, continuous dispensing is also possible using knob (25).


N.B. (for 1 dispenser unit machines only): during hot water dispensing, the coffee (13, 14, 15 and 16), steam (20) and cappuccino (10) dispensing push buttons are not enabled.



How to access the programming function

To enter the programming mode, press push button (22) and keep it pressed for a few seconds until the programmable dispensing push button indicator lights start flashing and the buzzer sounds intermittently.

To exit the programming mode, after programming the various drinks, press push button (22) again.





How to access the programming function

The machine's program is memorized on the **CPU - DISPLAY** cards.

The machine is programmed with a "standard program" in the factory. To read and change the set data the programming function is accessed as follows:


Touch the sensor with the "technician's key".




The buzzer sound will indicate "recognition" and, at the same time, the display will show the following: **Engineer**

Clock programming

Press the "+" or "-" button and keep it pressed. The changing of the MINUTES, HOURS AND DAYS takes place progressively and automatically.





Language select




Press the key "▶▶▶" for select the language.


Display Functions "client programming NO"



Just a reading panel





To zero, press and keep pressed the button indicated; buzzer sound indicates operation is being carried out.




To zero, press and keep pressed the button indicated; buzzer sound indicates operation is being carried out. When zeroing is complete, the partial No. on the preceding panel will also be zeroed.

In questa situazione **NON** è possibile programmare le "dosi di acqua per il caffè" usando la pulsantiera comando gruppi, la programmazione è possibile solo con la chiave Tecnico.


Display functions "client programming YES"





Just a reading panel




To zero, press and keep pressed the button indicated; buzzer sound indicates operation is being carried out.




To zero, press and keep pressed the button indicated; buzzer sound indicates operation is being carried out. When zeroing is complete, the partial N°. on the preceding panel will also be zeroed.



Press "+ or -" to change




Press "+ or -" to change



See "PROGRAMING DISPENSING BUTTONS"

Press PROG for clock display

When the clock turns off the machine, it can be turned back on by following the indications shown on the panel:



Hold the button indicated pressed for a few seconds. The machine will turn back on the display will show:



When you are through using the machine, press the button indicated to turn the machine off. If it is not turned off, it will continue to operate until the automatic ON/OFF is reactivated.

With "client programming YES" and the "clock option NO" both the clock and the ON/OFF functions are deactivated; the machine thus has to be turned off manually.

Programming the coffee measures



“Before programming the coffee dispensing push buttons fill the filter holder with the correct serving of ground coffee. Don't use coffee grouts for programming servings.”

Fit and tighten the filter holder (7) on the coffee dispenser unit, positioning the cup (or cups) under the nozzle (or nozzles) of the filter holder (7).

Press (and keep momentarily pressed) the coffee dispensing push button (13, 14, 15 or 16) corresponding to the required serving to be programmed.


The indicator light of the pressed push button will remain ON (not flashing).

When the amount of coffee in the cup reaches the required level, release the coffee dispensing push button.

If necessary, repeat the above operations for the other coffee push buttons.

Using the PROG button:

1 - Alternately press the PROG button until the display shows:



Dosage Programing
Press a Button

The LEDs of the buttons to be programmed turn on.

2 - Press the button to program; the display will show:

Selection 01
Water Dosage: 00


To change, press “+” or “-”.

Programming the milk measures

Position a suitable container for the amount to be programmed under the cappuccino system (2).

Press (and keep momentarily pressed) the milk dispensing push button (9). The indicator light of the pressed push button will remain ON (not flashing).

When the amount of milk in the container reaches the required level, release the push button (9).



dt 1

dt 2

Using the PROG button:

1 - Alternately press the PROG button until the display shows:

Dosage Programing
Press a Button

The LEDs of the buttons to be programmed turn on.

2 - Press the Milk button; the display will show:

Selection 01
Milk Dosage: 00

To change, press “+” or “-”.

Programming the cappuccino measures



“ Before programming the cappuccino dispensing push buttons fill the filter holder with the correct serving of ground coffee. Don't use coffee grouts for programming servings. ”


Fit and tighten the filter holder (7) on the coffee dispenser unit, positioning the cup under the nozzle of the filter holder (7) and the cappuccino system (2). Press the cappuccino dispensing push button (10) for a few seconds until only the indicator lights of the milk (9) and cappuccino (10) dispensing push buttons remain on flashing. You can now programme the cappuccino push button (10):

1) DISPENSING MILK BEFORE COFFEE

Press (and keep momentarily pressed) the milk dispensing push button (9). The indicator light of the pressed push button will remain on (not flashing). When the amount of milk in the cup reaches the required level, release the push button (9). Once the programming of the milk serving has been completed, press (and keep momentarily pressed) the cappuccino dispensing push button (10) to program the coffee serving. The indicator light of the pressed push button will remain on (not flashing). When the amount of coffee in the cup reaches the required level, release the push button (10).

2) DISPENSING COFFEE BEFORE MILK

Press (and keep momentarily pressed) the cappuccino dispensing push button (10) to program the coffee serving. The indicator light of the pressed push button will remain on (not flashing). When the amount of coffee in the cup reaches the required level, release the push button (10). Once the programming of the milk serving has been completed, press (and keep momentarily pressed) the milk dispensing push button (9). The indicator light of the pressed push button will remain on (not flashing). When the amount of milk in the cup reaches the required level, release the push button (9).



1 - Alternately press the PROG button until the display shows:

Dosage Programming
Press a Button

The LEDs of the buttons to be programmed turn on.

2 - Press the button to program; the display will show:

Selection 01 >
Water Dosage: 00

To change, press "+" or "-".

3 - Press the >>> button; the display will show:

Selection 01 >
Milk Dosage: 00

To change, press "+" or "-".

4 - Press the >>> button; the display will show:

Selection 01 >
Start Milk 00

To dispense frothy milk before coffee press the " + o - " button until the display shows: "00"


To dispense coffee before frothy milk press the " + o - " button until the display shows: "60"

Programming the hot water measures

Position a suitable container for the amount to be programmed under the hot water pipe (5).

Press (and keep momentarily pressed) the hot water dispensing push button (19). The indicator light of the pressed push button will remain on (not flashing).

When the amount of water in the container reaches the required level, release the push button (19).



Using the PROG button:

1 - Alternately press the PROG button until the display shows:

Dosage Programing
Press a Button

The LEDs of the buttons to be programmed turn on.

2 - Press the button to program; the display will show:

Selection 01
Water Dosage: 00

To change, press "+" or "-".

Machine messages

WATER-SOFTENER RESIN-REGENERATION MESSAGE

When you hear a beep and the message is displayed:

Resins Regeneration
then press >>>

- **carry out resin regeneration**
- Press the ">>>" button for about 8 sec. When you hear the beep, the message is cleared and "Regeneration Performed" is displayed.

When the display shows

Machine cold
Please Wait

Wait for the boiler to reach working pressure as indicated by the gauge.

When the display shows

Irregular dose

Grind size is probably too fine.
Coffee panel pressing is probably too high.


NOTE: If the messages do not clear, request technical service.

Cleaning and maintenance

Cleaning the dispenser units

This procedure should be carried out at the end of the working day on all dispenser units.

1. Clean the underpan gasket with a brush.
2. Fit the blank ring into the filter holder (7), and pour in the content of a sachet or a measure of detergent powder.
3. Mount the filter holder (7).
4. Press one of the coffee dispensing knobs and, after a few seconds, press the START/STOP (21) push button.
5. Repeat this procedure a few times.
6. Remove the filter holder (7), and clean the water "shower" with a sponge.
7. Rinse for a few seconds with running water from each dispenser unit.




Cleaning the Filter Holders

All the filter holders should be cleaned at the end of the working day.

1. Pour 1 litre of cold water and a dose of detergent into a suitable receptacle.
2. Remove the filters from the filter holders (7).
3. Leave the filters and filter holders (7) in the solution for at least two hours.
4. Remove any residues with a sponge and rinse in plenty of cold water.
5. Refit the filters in the filter holders (7), making sure that the filter fixing spring is in the correct position.

Grids and drip pan

Remove the grids from the pan (26). Extract and clean them under running water.



Discharge tank

At the end of the working day, pour a jug of hot water into the discharge tank to remove any scaling.

Bodywork

Use a soft cloth and cleansing products WITHOUT ammonia or abrasives.

Cautions



Danger of burns

The areas marked with this sign become hot.
Great care should be taken when in the vicinity of these areas.



WARNING: Hot surface
ACHTUNG: Heisse Oberfläche
ATTENTION: Surface chaude
ATTENZIONE: Superficie calda

GENERAL

Use of gas operated appliances in premises smaller than 12 m² is not permitted.

If a gas heated installation is used, change the flexible tube at the due expiry date.

The manufacturer disclaims all liability for damages to items or persons due to improper use or due to the coffee machine being used for reasons other than its intended use.

Never work the coffee machine with wet hands or naked feet.

Cup-warming plate

Place only coffee cups, cups and glasses to be used in conjunction with the coffee machine on the cup-warming plate.

Ensure that the coffee cups are completely drained before placing them on the cup-warming plate.

No other objects shall be placed on the cup-warming plate.

Machine Close-Down

When the machine remains unattended for a long period of time (at night, during the weekly closing day or during holidays) the following operations shall be performed:

- Remove the plug or switch off the main switch.
- Close the water tap.
- Close the gas tap.

Non-compliance with these safety measures exonerates the manufacturer from all liability for malfunctions or damage to persons or items.

Danger of Burns

Do not place the hands or other parts of the body close to the coffee distribution points, or near to the steam and hot water nozzles.

Ensure that the machine is not handled by children or persons who have not been instructed in its correct use.



CAUTION

When the machine has not been used for more than 8 hours, and in any case once a day, the internal components must be washed before use, in accordance to the following instructions:

Supply Groups

Fasten the filter-holders (7) to the groups (without coffee)
 Allow the water to flow through for approximately one minute, pressing one of the coffee buttons repeatedly.

Hot water

Allow the hot water to flow through for approximately one minute, pressing the water button repeatedly (19).

Steam

Allow the steam to flow through the nozzles for approximately one minute, using the appropriate commands.

MAINTENANCE AND REPAIR

If the machine does not function correctly, switch it off, turn off the main switch and call the service agent.

Only qualified and authorised servicing personnel should be called.

Use only original spare parts.

Maintenance activities performed by unqualified personnel may jeopardise the safety of the machine.

If the electric cable is damaged, switch off the machine and apply to the servicing department for a replacement.

To ensure the safety of the operations and functions of the machine the following measures must be adhered to:

- Follow all the manufacturer's instructions.
- Ensure that the machine is subjected to maintenance operations performed by specialised personnel.

Regeneration of the Water Softener

The machine must be installed with an ionic resin water softener.

The water softener may be of different types, with different resin capacities and different periods of validity.

The resins are regenerated by adding coarse kitchen salt or salt pastilles to the water softener.

If the regeneration of the resins is not made at the due dates, calcareous deposits will form which progressively decrease the machine's efficiency until its functions are completely blocked.

The regeneration due dates and method thereof may be found in the instructions provided with the equipment.

If regeneration is performed at the due dates, the machine is maintained in ideal working conditions.

Regeneration of the Water Softener (1 dispenser unit machines only)

Machine efficiency depends on the frequent regeneration of the water softener according to the following instruction:

- Remove the water softener, separating it from the relative tube.
- Turn it upside down and insert the funnel and pour in 3 measuring cups of kitchen salt.
- Place it under a faucet, fill with water slowly until the salt has dissolved and until the water which flows out is no longer salty.

At this point the resins have been regenerated and the water softener is ready for use.

Connect it to the tube and replace it in the reservoir.

Defects - Malfunctions

Direct intervention by the customer

In order to avoid unnecessary costs, ensure that the problem occurring in the machine is not included in the following table before calling the servicing department.

| DEFECT | CAUSE | REMEDY |
|---|--|--|
| The coffee machine does not function and the indicator (18) is off. | No electricity. | Check that the electricity is on. Check the position of the main switch (1). |
| The coffee machine does not heat up. | Wrong position of the main switch (4). Only for 2-group machines. | Turn the main switch knob (1) to position 2 |
| Leak from edge of filter-holder (7). | The undercup gasket is dirty with coffee residue. | Clean with the supplied brush. |
| Coffee flow time too short. | Coffee grinds too coarse. Coffee too old. | Grind the coffee more finely. Change the coffee. |
| Water leaks from under the machine. | Drainage tank clogged. | Clean the tank. |
| Tank level indicator light (11) ON flashing, dispensing disabled. | No water in tank. | Fill up tank. Check position of water supply tap. |
| Boiler level indicator light (12) ON flashing. | Boiler load time-out. | Switch the machine ON and OFF. If this doesn't solve the problem, contact the Service personnel. |
| Machine at working temperature indicator light (17) ON flashing. | Pressure time-out. | Switch the machine ON and OFF. If this doesn't solve the problem, contact the Service personnel. |


(*) 1 dispenser unit machines only.

Programming- Engineer Mode


The machine's program is memorized on the **CPU - DISPLAY** cards.

The machine is programmed with a "standard program" in the factory. To read and change the set data the programming function is accessed as follows:


Touch the sensor with the "technician's key".




The sound of the buzzer indicates "recognition" of the key and the word **"TECHNICIAN"** appears on the display.




Read-only display




Keep the reset button pressed to reset, the buzzer indicates that the operation is in course



Keep the reset button pressed to reset. When the number is reset, the partial total of the previous display will also be reset. The buzzer indicates that the operation is in course.




Read-only display.
The meter counts each coffee dose dispensed.




Press "+" or "-" to change.


Programming- Engineer Mode




Press "+" or "-" to change




Press "+" or "-" to change




See chapter "PROGRAMMING THE DISPENSING KEYBOARD KEYS".



Press the keys "+" and "-" to load (**YES**) or not load (**NO**) the standard data.
If "**YES**" is selected and the PROG key pressed the manufacturer's data will be loaded




Press the "+" or "-" keys to activate (**YES**) or deactivate (**NO**) the clock function.
When the clock function is deactivated (**NO**), the clock menus will not be displayed.




Press "+" or "-" to activate (**YES**) or deactivate (**NO**) the customer programming function.
When the customer programming is deactivated (**NO**), the customer programming menus will not be displayed.

Programming- Engineer Mode




Press "+" or "-" to change the key activation time (from 0.0 to 120.0 in 5 second-steps).
 If the key is set at "0.0", once it has touched the sensor it will remain activated. Touch the sensor again to deactivate.
 If another value is set, for example "10.0", the key will remain activated for 10 seconds after the last operation.




After having performed the water hardness tests press the "+" or "-" keys to set the value on the display (from 0 to 50 in steps of 5).
 N.B. If a 0 value of water hardness is set, the message "Regenerate Resin" will be deactivated.




Take the data of the number of resin liters from the softener and set it using the "+" or "-" keys.



Press one of the selection keys and with keys "+" or "-" change the value meter increase "1" or "2".



Rest the "technician key" on the sensor.



I

La CIMBALI S.p.A.
Via A. Manzoni, 17
20082 Binasco
(MI) Italy
Tel. ..39 2 90.55.501 / 90.04.91
Fax ..39 2 90.54.818

La CIMBALI si riserva il diritto di apportare cambiamenti all'equipaggiamento della macchina a seconda delle esigenze di singoli Paesi e di effettuare modifiche dovute agli avanzamenti del progresso tecnico.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere usata, copiata o pubblicata senza il permesso scritto di CIMBALI S.p.A.

© Copyright by La CIMBALI S.p.A., Milano

Tutti i diritti riservati

GB

La CIMBALI S.p.A.
Via A. Manzoni, 17
20082 Binasco
(MI) Italy
Tel. ..39 2 90.55.501 / 90.04.91
Fax ..39 2 90.54.818

La CIMBALI reserves the right to make changes to the machines in accordance with the needs of individual countries and on the basis of technological progresses.

This publication may not, either in whole or in part, be used, copied or published without the written authorisation of La CIMBALI S.p.A.

© Copyright by La CIMBALI S.p.A., Milan, Italy

All rights reserved

F

La CIMBALI S.p.A.
Via A. Manzoni, 17
20082 Binasco
(MI) Italy
Tel. ..39 2 90.55.501 / 90.04.91
Fax ..39 2 90.54.818

La société La CIMBALI se réserve le droit d'apporter des changements à l'équipement de la machine selon les exigences des pays, et d'effectuer des modifications dues aux avancements du progrès technique.

Aucune partie de cette publication ne peut être utilisée, copiée ou publiée sans l'autorisation écrite de CIMBALI S.p.A.

© Copyright by La CIMBALI S.p.A., Milano

Tous droits réservés

D

La CIMBALI S.p.A.
Via A. Manzoni, 17
20082 Binasco
(MI) Italy
Tel. ..39 2 90.55.501 / 90.04.91
Fax ..39 2 90.54.818

La CIMBALI behält sich vor, Änderungen der Maschine entsprechend den spezifischen nationalen Gegebenheiten sowie entsprechend dem Fortschritt der Technik vornehmen zu können.

Die vorliegende Veröffentlichung darf in keinen Teilen ohne entsprechende Genehmigung der Firma La CIMBALI S.p.A. vervielfältigt, kopiert oder veröffentlicht werden.

© Copyright by La CIMBALI S.p.A., Milano

Alle Rechte vorbehalten

E

La CIMBALI S.p.A.
Via A. Manzoni, 17
20082 Binasco
(MI) Italy
Tel. ..39 2 90.55.501 / 90.04.91
Fax ..39 2 90.54.818

La CIMBALI se reserva el derecho de aportar cambios al equipamiento de la máquina según las exigencias de cada uno de los países y de realizar modificaciones debidas a los desarrollos del progreso técnico.

Ninguna parte de esta publicación se puede usar, copiar o publicar sin el permiso escrito de La CIMBALI S.p.A.

© Copyright by La CIMBALI S.p.A., Milán

Todos los derechos están reservados

P

La CIMBALI S.p.A.
Via A. Manzoni, 17
20082 Binasco
(MI) Italy
Tel. ..39 2 90.55.501 / 90.04.91
Fax ..39 2 90.54.818

La CIMBALI reserva-se o direito de modificar o equipamento da máquina segundo as exigências de cada País e efectuar alterações devidas aos avanços do progresso tecnológico.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser utilizada, copiada ou publicada sem autorização escrita de La CIMBALI S.p.A.

© Copyright by La CIMBALI S.p.A., Milano

Todos os direitos são reservados

I La CIBBALI e il "SERVICE LINE"

Il servizio assistenza della società CIBBALI, nell'intento di essere vicino ai SIGG. Clienti nella scelta dei prodotti per il miglior utilizzo della macchina da caffè, visualizza la linea:

ECO LINE - Prodotti per la pulizia

- | | | |
|----------------|------------|---|
| A) 610-004-129 | liquido | per i cappuccinatori; |
| B) 610-004-120 | in polvere | per i gruppi, i portafiltri, le tazze da caffè; |
| C) 610-004-124 | bustine | per i gruppi, i portafiltri, le tazze da caffè; |
| D) 610-004-114 | pastiglie | per i gruppi nelle macchine superautomatiche. |

Per ordinare trasmettete il numero di codice al Vs. Concessionario.

GB CIBBALI and the "SERVICE LINE"

The CIBBALI Company's client service, the aim of which is to assure top coffee-machine performance for its clients at all times, also makes available its ECO LINE, a series of specific cleaning products expressly designed for this purpose.

ECO LINE - Cleaning products

- | | | |
|--|-------------------|--------------|
| A) For cappuccino makers | in liquid form | 610-004-129; |
| B) For dispensers, filter-holders, coffee cups | in powder form | 610-004-120; |
| C) For dispensers, filter-holders, coffee cups | in small envelops | 610-004-124; |
| D) For superautomatic-machine dispensers | in tablet form | 610-004-114. |

Order directly from your local distributor and refer to the particular item you require by its number, as shown above.

F CIBBALI et la "SERVICE LINE"

La service d'assistance de la société CIBBALI, dans l'intention d'être à côté de ses clients, dans le choix des produits et en vue d'une meilleure utilisation de la machine à café, propose la ligne:

ECO LINE - Produits de nettoyage

- | | | |
|----------------|-----------|--|
| A) 610-004-129 | liquide | pour les fouettes-lait; |
| B) 610-004-120 | en poudre | pour les groupes, les porte-filtre, les tasses à café; |
| C) 610-004-124 | sachets | pour les groupes, les porte-filtre, les tasses à café; |
| D) 610-004-114 | pastilles | pour les groupes des machines tout-auto. |

Pour commander, transmettre le numéro de code à votre concessionnaire.

D CIBBALI und die "SERVICE LINE"

Mit der Absicht dem Kunden bei der Produktwahl für den bestmöglichen Gebrauch der Kaffeemaschine beizustehen, weist der Kundendienst der CIBBALI Gesellschaft auf folgende Produktlinie hin:

ECO LINE - Produkte für die Säuberung

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| A) 610-004-129 | Flüssig | für die Cappuccino-Bereiter; |
| B) 610-004-120 | in Pulverform | für die Gruppen, die Filterhalter, die Kaffeetassen; |
| C) 610-004-124 | Tüten | für die Gruppen, die Filterhalter, die Kaffeetassen; |
| D) 610-004-114 | Tabletten | für die Kaffeegruppen der vollautomat Maschinen. |

Für eine Bestellung bitte dem Vertreter die Katalog-Nr. angeben.

E La CIBBALI y el "SERVICE LINE"

Con el deseo de facilitar a los Srs. CLIENTES la selección de los productos para el uso correcto de la máquina de café, el servicio de asistencia de la sociedad CIBBALI les muestra la línea:

ECO LINE - Productos para la limpieza

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| A) 610-004-129 | líquido | para los cappuccinadores; |
| B) 610-004-120 | en polvos | para los equipos, los portafiltras, las tazas de café; |
| C) 610-004-124 | en sobros | para los equipos, los portafiltras, las tazas de café; |
| D) 610-004-114 | en pastillas | para los equipos de las máquinas superautomáticas. |

Para los pedidos, envíe el número de código a su Concesionario.

P La CIBBALI e o "SERVICE LINE"

O Serviço de Assistência de empresa CIBBALI, com a finalidade de aconselhar os Clientes na escolha dos produtos para a melhor utilização da máquina de café, apresenta a linha:

ECO LINE - Produtos para a limpeza

- | | | |
|----------------|-----------|---|
| A) 610-004-129 | líquido | para o kit cappuccino; |
| B) 610-004-120 | em pó | para os grupos, manípulo dos filtros, chávenas de café; |
| C) 610-004-124 | carteiras | para os grupos, manípulo dos filtros, chávenas de café; |
| D) 610-004-114 | pastilhas | para os grupos das máquinas superautomáticas. |

Para encomendar, indicar o número de código ao seu Concessionário.